

# NÁVOD K MONTÁŽI PARKOVACÍCH SLOUPKŮ



*Katalogové číslo: 253021, 253022*

Parkovací sloupek MOTÝLEK je vyroben z celokovového profilu 60x60 mm o výšce 800 mm se základnou 190x190 mm, které obsahují 4 otvory pro kotevní šrouby. Parkovací sloupek MOTÝLEK má oproti parkovacímu sloupku BASIC zábrany o šířce 590 mm. Sloupek lze kotvit přímo pomocí kotevních šroubů M10 nebo s použitím montážní patky.

Odemyká se pomocí standardně osazeného zámku FAB (3 klíče). K uzamčení dojde automaticky po vztyčení sloupku. Dva pruhy reflexní folie zvýrazní sloupek při snížené viditelnosti

## **Sklápění**

Parkovací sloupek se ovládá pomocí cylindrické vložky FAB. Po zasunutí klíče do zámku umístěného v horní části, pootočíte klíčem vpravo (po směru hodinových ručiček) a lehce potlačte směrem k zemi. Tím je sloupek odemknutý. Nyní vysunete klíč a necháte zábranu samovolně sklopit. Po zpětném postavení sloupku do svislé polohy dojde k automatickému uzamčení. Klíč pro uzamčení není potřeba.

## **Ukotvení**

Kotvení závisí na podkladovém povrchu:

- 1) Je-li povrch dostatečně pevný (beton, kámen, kvalitní asfalt...), lze sloupek upevnit pomocí 4 ks kotevních kovových šroubů M10.
- 2) Je-li povrch nekompaktní (zámková dlažba, zatravnovací tvárnice, zemina...), doporučujeme použití montážní patky. Tu zabetonujete a po vytvrnutí na ni jednoduše sloupek nasadíte a dotáhnete. Odpadá tak nutnost koupě kotevních šroubů.



1



2