

# NÁVOD NA POUŽITÍ PRO POLICOVÝ REGÁL









Katalogové číslo: 189001 – 189006

## Montážní postup:



## Bezpečnostní pokyny:

|   |   |   |  |  |   |   |
|---|---|---|--|--|---|---|
|  | <p>RUKAVICE PROTIPOŘEZOVÉ,<br/>ODOLNOST PROTI ŘEZU<br/>(TRÍDA OCHRANY MIN. 3.)</p> <p>RUKAVICE PROTIREZNÉ,<br/>ODOLNOST PROTI ŘEZU<br/>(TRÍDA OCHRANY MIN. 3.)</p> <p>ANTI CUT GLOVES<br/>(MIN. LEVEL A3)</p> |  | <p>NEPOUŽÍVAT VE VLHKU<br/>NEPOUŽÍVAT VO VLHKU<br/>NO HUMIDITY</p> |  |  | <p>ROVNÁ PODLAHA<br/>ROVNÁ PODLAHA<br/>FLAT FLOOR</p> |
|---|---|---|--|--|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ POLIC<br/>SPRÁVNÉ ROZMIESTNENIE POLÍC<br/>WELL DISTRIBUTED LEVELS</p> |  |  | <p>ROVNOMÉRNĚ ROZMÍSTĚNÁ ZÁTĚŽ<br/>ROVNOMERNE ROZMIESTNENÁ ZÁŤAŽ<br/>WEIGHT UNIFORMLY DISTRIBUTED</p> |  |  | <p>ZATĚŽOVAT ZE SPODA NAHORU<br/>ZÁŤAŽOVAT ZOSPODU HORE<br/>LOADING FROM THE BOTTOM TO THE TOP</p> |  |  | <p>NEPOUŽÍVAT POŠKOZENÉ DÍLY<br/>NEPOUŽÍVAT POŠKOZENÉ DIELCE<br/>DO NOT USE DEFECT ELEMENT</p> |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|