



NÁVOD K MONTÁŽI:

1. Pomocí šroubů a matic přichyťte police k oběma sloupům.
2. K oběma bočním sloupům připevněte boční perforované panely.
3. Vozík převratte a připevněte kolečka.