



1) montáž rámu stolu

- jednotlivé komponenty vybalit z obalu
- provést montáž podélných profilů na nohu pomocí šroubů M8 x 16
- montážní otvory zaslepit plastovou zátkou

2) montáž desky stolu

- pracovní desku montovat šrouby 4 x 16 Torx 20 - 8ks

3) stavitelnost stolu

- po povolení 2ks šroubů M8 na každé noze lze plynule nastavovat výšku pracovní plochy v rozmezí 745 - 985 mm
- po nastavení výšky stolu šrouby dostatečně utáhnout

