

Návod k montáži skládacích stolů SPOT

Montáž podnože ke stolové desce

- Dodanou podnož ve složeném stavu přiložte ke stolové desce a zaměřte. (na desce nejsou předvrtány otvory)
- Pomocí dodaných vrtů přichyťte ke stolové desce – 8ks vrtů/1 podnož.



Rozložení a složení podnože



