

NÁVOD K MONTÁŽI AKUSTICKÝCH PARAVÁNŮ



Postup montáže ke stolové desce:

- 1) V rámci balení u paravánu jsou přibaleny 3 montážní úchyty.
- 2) Každý z těchto úchytů se skládá ze dvou částí, přičemž jedna část má na spodní straně i otvory pro uchycení šrouby ke stolové desce. Montáž (navrtání) ke stolové desce proveďte jako první. (viz obrázky níže)
- 3) Poté vložte desku paravánu do úchytek a stáhněte obě části úchytu přiloženým šroubem. (viz náčrt na následující straně)

