

Instalace stojanu na kola

Krok 1: Před vyvrtáním otvorů určete požadované umístění všech stojanů kol;

Krok 2: Pomocí předem určených středových čar z kroku 1 označte umístění otvorů;

Krok 3: Vyvrtejte otvory podle velikosti rozpěrných kotevních šroubů a polohy otvoru.

Krok 4: Vyčistěte otvor pomocí vysavače nebo kompresoru. Nepoužívejte vodu. Je velmi důležité vyčistit otvor, aby bylo zajištěno správné uchycení rozpěrné kotvy.

Krok 5: Vložte rozpěrnou kotvu do otvoru.

Krok 6: Umístěte stojan na rozpěrnou kotvu, zajistěte přírubu a rozpěrný šroub pomocí rozpínací matice.

Krok 7: Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že těsně přiléhá ke zdi.