

NÁVOD NA MONTÁŽ

Zásobník odemkněte klíčem. Tím se odklopí přední část zásobníku směrem k Vám. Po otevření zásobníku naleznete na jeho zadní straně 3 otvory, které slouží pro zavěšení zásobníku za zeď. Doporučujeme obkreslení těchto otvorů na zeď. Následně navrtáte obkreslené otvory, zatlučete hmoždinky a přes tuto zadní stranu zásobníku ho přišroubujete ke stěně šrouby. Vložte do zásobníku hygienické sáčky. Zavřete ho pohybem přední strany nahoru a zamkněte klíčem.