



1. Pomocí elektrické vrtačky (E) vyvrtejte do země díry podle otvorů na spodní části koše.
2. Nasadte matici (G) na vrut (D), vložte vrut (D) do díry v zemi a pomocí kladiva (F) zasuňte vrut hluboko do země.
3. Odstraňte matici z vrutu (G) a nasadte spodní část koše na vruty (D). Věnujte prosím pozornost nasazení koše na správné otvory.
4. Znovu nasadte matici (G) na vrut (D).
5. Utáhněte francouzským klíčem (H).
6. Pomocí trojúhelníkového klíče otevřete dvířka (B), vyjměte vnitřní nádobu (C) z těla koše (A) a nasadte na ni pytel na odpadky.
7. Vraťte vnitřní nádobu (C) zpět do těla koše (A) a zavřete dvířka (B).