

MONTÁŽNÍ NÁVOD 933003

Sestavte na pevném a rovném povrchu. Vyhněte se montáži na koberci.

Pro usnadnění montáže doporučujeme sestavení dvěma osobami.

Pokud máte nějaké vadné díly, nepoužívejte je, nesprávná instalace může způsobit poškození nebo zranění.

Seznam dílů:

základna	1x	přední dveře	1x	matice pojistná M8	16x
levý panel	1x	police	1x	matice M8/60 mm + šroub	4x
pravý panel	1x	kolečko pevné	2x	matice M8/55 mm + šroub	6x
zadní panel	1x	kolečko otočné	2x	matice M6/35 mm + šroub	3x
plastová spona	3x				

1. Rozbalte balení a ujistěte se, že máte veškeré díly.
2. Namontujte kolečka na základnu pomocí matice M8: 2 pevná kolečka dozadu a 2 otočná kolečka dopředu.
3. Namontujte levý a pravý panel na základnu: upevněte je k základně pomocí matice a šroubu (M8/60 mm).
4. Spojte zadní panel s levým a pravým panelem pomocí matice a šroubu (M8/55 mm).
5. Spojte přední dveře s pravým panelem pomocí plastových spon a maticí a šroubem (M6/35 mm).
6. Nasadte polici na boční panely.

