

MONTÁŽNÍ NÁVOD 933006

Sestavte na pevném a rovném povrchu. Vyhněte se montáži na koberci.

Pro usnadnění montáže doporučujeme sestavení dvěma osobami.

Pokud máte nějaké vadné díly, nepoužívejte je, nesprávná instalace může způsobit poškození nebo zranění.

Seznam dílů:

základna	1x	levý panel	1x	kolečko pevné	2x	matice pojistná M8	16x
police	3x	pravý panel	1x	kolečko otočné	2x		

1. Rozbalte balení a ujistěte se, že máte veškeré díly.
2. Namontujte kolečka na základnu pomocí matice M8: 2 pevná kolečka na pravou stranu a 2 otočná kolečka na levou stranu.
3. Nasadte levý a pravý panel na základnu.
4. Nasadte police na boční panely.

