

911089, 911090 (CZ) Návod k instalaci



Držák je určen k našroubování přímo do stolové desky. V balení jsou dodávány 2 ks držáků vč. montážního materiálu.

1. Držák se skládá ze 2 částí klipů. Gumová podložka je již předem vložena dovnitř klipu. Montáž (navrtání) na stolovou desku první části klipu držáku proveďte jako první krok.



2. Přiložte k první části klipu paraván a zajistěte ho druhou částí klipu pomocí šroubu s plochou hlavou. Šroub s plochou hlavou má dvě různé velikosti. Použijte správnou velikost dle typu instalovaného panelu. Šroub utáhněte.



911089, 911090 (SK) Návod na inštaláciu



Držiak je určený na naskrutkovanie priamo do stolovej dosky. V balení sú dodávané 2 ks držiakov vr. Montážneho materiálu.

1. Držiak sa skladá z 2 častí klipov. Gumová podložka je už vopred vložená dovnútra klipu. Montáž (navrtanie) na stolovú dosku prvej časti držiaku vykonajte ako prvý krok.



2. Priložte k prvej časti klipu paraván a zaistite ho druhou časťou klipu pomocou skrutky s plochou hlavou. Skrutka s plochou hlavou má dve rôzne veľkosti. Použite správnu veľkosť podľa typu inštalovaného panelu. Skrutku utiahnite.



911089, 911090 (PL) Instrukcje instalacji



Uchwyt jest przeznaczony do przykręcenia bezpośrednio do blatu stołu. W skład zestawu wchodzi 2 uchwyty m.in. materiał montażowy.

1. Uchwyt składa się z 2 części klipsów. Podkładka gumowa jest już umieszczona wewnątrz klipsa. W pierwszym kroku zamontować (przykręcić) do blatu pierwszą część zaczepu.



2. Do pierwszej części spinacza dołożyć parawan i zabezpieczyć go drugą częścią spinacza za pomocą śruby z płaskim łbem. Śruba z płaskim łbem jest do dyspozycji w dwu różnych wymiarach. Trzeba zastosować odpowiedni wymiar według typu zainstalowanej płyty. Śrubę dokręcić.



911089, 911090 (DE) Installationsanleitung



Der Halter ist zum direkten Einschrauben in die Tischplatte vorgesehen. Im Lieferumfang sind 2 Halter inkl. inkl. Befestigungsmaterial.

1. Der Halter besteht aus 2 Clipsteilen. Das Gummipad ist bereits im Clip eingelegt. Montieren (bohren) Sie als ersten Schritt den ersten Teil der Halteklammer auf der Tischplatte.



2. Befestigen Sie die Abschirmplatte am ersten Teil der Klammer und sichern Sie sie mit dem zweiten Teil der Klammer mit der Flachkopfschraube. Die Flachkopfschraube hat zwei verschiedene Größen. Verwenden Sie die richtige Größe für die Art der Platte, die Sie installieren. Ziehen Sie die Schraube fest.

