

Montážní návod ocelových dveří T40

582000-582007

Bezpečnostní instrukce k montáži

Při montáži vždy dbejte na svou bezpečnost a používejte ochranné pomůcky jako jsou: Pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, ochranné rukavice, ochranné brýle, pracovní obuv s vyztuženou špičkou.

Dveře nikdy nemontujte sami, ale ve dvou.

Je nezbytně nutné používat veškeré nářadí v souladu s pokyny výrobce a s opatrností.

U dveří mohou být ostré hrany a rohy, používejte ochranné/pracovní rukavice a pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, aby nedošlo k narušení kůže a následnému krvácení.

V případě úrazu vyhledejte lékařskou pomoc.

Montážní postup

1) Demontáž původního dveřního křídla:

- Otevřete stávající dveře tak, abyste měli dostatek prostoru.
- Dveřní křídlo opatrně pohybem vzhůru (přizvednutím) vysadíte ze závěsu.
- Původní dveřní křídlo odložte do dostatečné vzdálenosti, aby Vám nepřekáželo při montáži nového.

2) Příprava nového křídla:

- Zkontrolujte, zda nové dveře odpovídají rozměrům zárubně.
- Případné úpravy proveďte před instalací.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty nainstalované na/ve dveřích (závěsy, vnitřní zámek, které jsou součástí balení).
- Doporučujeme před instalací do dveřních závěsů nanést malé množství maziva.

3) Montáž dveřního křídla:

- Za pomoci asistenta přizvedněte dveřní křídlo.
- Nasaďte je dveřními závěsy na závěsy zárubně ve všech třech místech najednou.

4) Štelování závěsů:

- Otáčením závěsu vpravo jej přiblížíte ke dveřím, otočením vlevo jej od dveří oddálíte.
- Těmito pohyby budete dveřní křídlo posouvat v zárubni vlevo či vpravo.
- Dveřní křídlo musí být usazeno tak, aby šlo lehce zavřít, tudíž musí být umístěno ve středu zárubně. Zároveň musí být všechny závěsy ve stejné vzdálenosti od dveřního křídla
- Otestujte otevírání a zavírání dveří. Ujistěte se, že se dveře snadno pohybují a správně sedí v zárubni.
- Přesně vyrovnejte křídlo, pokud je to potřeba, pomocí podložek.





