

NÁVOD K MONTÁŽI (CZ)

Díl A – Nohy **A** a **B** – spojit pomocí umělé spojky

Díl C – Víko otevřít a nasadit na smontovaný stojan

**STABIL
MONO**

