

Návod k montáži dílenské skříňky

Návod na montáž dielenskej skrinky

Instrukcja montażowa szaf
warsztatowych

Montageanleitung für
Werkstattsschrank



Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer katalogowy/ Katalognummer: 480002

Bezpečnostní varování

Skříňka musí být v přímém kontaktu se zdí, ve vodorovné pozici. Není vhodná pro těžká nářadí.

Bezpečnostné varovanie

Skrinka musí byť v priamom kontakte so stenou, vo vodorovnej pozícii. Nie je vhodná pre ťažké náradie.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Szafa musi być bezpośrednio przyległa do ściany, w pionowej pozycji. Nie nadaje się do ciężkich narzędzi.

Sicherheitswarnung

Der Schrank muss horizontal und in direktem Kontakt mit der Wand gestellt werden. Der Schrank ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.



	Komponenta	Rozměr v mm (d x š x h)	Počet
01	Bočnice	598x198x27	2
02	Horní / spodní deska	801x200x18	2
03	Zadní deska	596x398x15	2
04	Dělicí deska	598x182x18	2
05	Police	396x140x15	2
06	Držák police	φ4	4
07	Dvířka	591x380x15	2
08	Závěsné kování	90x68x22	2

DETAIL ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY







