


908624-908635

(CZ) Po sestavení musí být skříň ukotvena ke stěně. Pro zajištění stability a bezpečnosti je nutné skříň připevnit ke zdi pomocí přiloženého kotevního materiálu, který je součástí balení.

(SK) Po zostavení musí byť skriňa ukotvená k stene. Na zabezpečenie stability a bezpečnosti je potrebné skriňu pripevniť k stene pomocou priloženého kotviaceho materiálu, ktorý je súčasťou balenia.

(PL) Po złożeniu szafa musi zostać przymocowana do ściany. W celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa szafę należy przymocować do ściany za pomocą dołączonego zestawu mocującego, który znajduje się w opakowaniu.

(DE) Nach der Montage muss der Schrank an der Wand befestigt werden. Zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit ist der Schrank mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial, das im Lieferumfang enthalten ist, an der Wand zu fixieren.

A--1	B--1	C--1	D--1	E--1	F--1
G--1	H--2	I--3	J--1	K--12	L--6
				N--20	M--1
					P--2