

Návod k montáži pro Kancelářský vozík na šanony

Katalogové číslo: 101655, 101656

Postup montáže

1. Police spojte s opěrkami (montážní balíček č. 203).
2. Police připevněte (8+9+10) k bočnicím (4)
3. Položte vozík na bok a přišroubujte kola (6) šrouby (5) s podložkami (11)





Údržba

Vozík čistěte jen za pomoci běžných saponátů, **nepoužívejte rozpouštědla!**

Kusovník

1 opěrka šanonu	2ks
2 police střední a dolní	2ks
3 police horní	1ks
4 bočnice vozíku	2ks
5 šroub M10x30	4ks
6 pojezdová kola pr.75	4ks
8 šroub vratový M5x30	16ks
9 podložka 5,3	16ks
10 matice M5	16ks
11 podložka 10,5	4ks

Montážní balíček č. 203

1		3ks	
2		3ks	
3		3ks	

