

Návod k montáži područky se stolkem 9069

Návod na montáž podrúčky so stolíkom 9069

Instrukcja montażu podłokietnika ze stolikiem 9069

Montageanleitung für die Armlehne mit dem Tisch 9067



- Sundáme ucpávky z boční strany ISO kostry. Připravíme si takto otvory, do kterých následně budeme područku se stolkem natloukat.
 - Do připravených otvorů se područka se stolkem nasadí a doklepne se gumovou paličkou, aby řádně držela.
-

- Zložíme upchávky z bočnej strany ISO kostry. Pripravíme si takto otvory, do ktorých následne budeme podrúčku so stolíkom natĺkať.
 - Do pripravených otvorov sa podrúčka so stolíkom nasadí a doklepne sa gumovou paličkou, aby riadne držala.
-

- Usuwamy uszczelki z boku ramy ISO. W ten sposób przygotowujemy otwory, w które następnie wbijemy podłokietnik i stolik.
 - Podłokietnik ze stolikiem wkłada się w przygotowane otwory i wbija gumowym młotkiem, aby dobrze się trzymał.
-

- Wir entfernen die Dichtungen von der Seite des ISO-Rahmens. Auf diese Weise bereiten wir die Löcher vor, in die wir dann die Armlehne und den Tisch hämmern.
- Die Armlehne mit dem Tisch wird in die vorbereiteten Löcher gesteckt und mit einem Gummihammer angeklopft, damit sie richtig hält.