

813007

Seznam dílů a potřebné nástroje

2x Vertikální sloupky, 6x horizontální ramena (2 na každou úroveň, celkem 3 výškové úrovně),
6x krátké šrouby (pro připojení sloupků a ramen, 4x dlouhé šrouby (pro upevnění sloupků na stěnu),
4x gumové distanční podložky

Potřebné nástroje

Elektrická vrtačka nebo přiklepová vrtačka, vrtací nástavce vhodné pro materiál stěny (beton, dřevo apod.), šroubovák nebo odpovídající šroubovací nástavec, vodováha, svinovací metr, tužka, rukavice a ochranné brýle (doporučeno)

Montážní návod

Krok 1: Předšroubujte krátké šrouby do svislého sloupku

1. Rozhodněte se pro požadovanou výšku pro každou úroveň police.
2. Do předem určených montážních otvorů na vnitřní straně svislého sloupku předšroubujte krátké šrouby. Neutahujte je úplně; zašroubujte je do přibližně dvou třetin jejich délky a nechte část závitů odkrytou.

Krok 2: Instalace vodorovného ramene na svislý sloupek

1. Montážní drážku na konci vodorovného ramene zarovnejte krátkým šroubem předinstalovaným na svislém sloupku.
2. Nasuňte rameno na šroub shora nebo z boku tak, aby se drážka zachytila za hřidel šroubu. Pevně zatlačte rameno dolů (nebo dovnitř), dokud se nedotkne hlavy šroubu. Tento šroub má zásadní význam pro nosnost a zabránění sklouznutí ramene.
3. Nyní můžete tento krátký šroub plně utáhnout a zajistit tak rameno na místě.

Krok 3: Opakujte, dokud nedokončíte montáž rámu

1. Opakováním kroků 1 a 2 spojte druhý svislý sloupek s odpovídajícími vodorovnými rameny.
2. Nainstalujte všech 6 vodorovných ramen (2 na každé úrovni) na oba svislé sloupky v odpovídající výšce a sestavte kompletní volně stojící rám ve tvaru žebříku.

Krok 4: Namontujte sestavený rám na zeď

1. Umístěte sestavený rám na požadované místo na stěně. Pomocí vodováhy zajistěte, aby oba svislé sloupky byly dokonale kolmé (vertikální) a všechna ramena byla zhruba v rovině.
2. Do horních montážních otvorů sloupků umístěte gumovou distanční podložku a vložte dlouhý šroub.
3. Pomocí tužky skrz tyto otvory označte místa vrtání na stěně.
4. Odložte rám stranou. Vyberte vhodný vrtací nástavec pro materiál stěny (beton, cihla, trám) a vyvrtejte otvory ve značkách. U pevných stěn vložte dodané plastové hmoždinky.
5. Přiložte zpátky rám, zarovnejte otvory a pomocí dlouhých šroubů pevně připevněte horní část svislých sloupků ke stěně.
6. Důrazně doporučujeme: Opakujte proces upevnění v jednom nebo dvou dalších bodech podél střední a spodní části každého sloupku, aby byla zajištěna absolutní bezpečnost celé konstrukce.



1. Zašroubujte krátký šroub do svislé tyče.
2. Namontujte horizontální tyč tak, aby se dotýkala šroubu.
3. Pokračujte krokem 1 a krokem 2, dokud nejsou všechny tyče namontovány.
4. Umístěte gumovou distanční podložku za svislou tyč. Vložte dlouhý šroub a připevněte tyč ke stěně.

5. Použití

Naložení na rám: Ideální pro skladování dřeva, hliníkových profilů, PVC trubek, žebříků, skládacích židlí, venkovního nářadí atd. Nejvhodnějšími jsou dlouhé předměty s jednotnou strukturou.

Jak nakládat: Dolů umístěte těžké a dlouhé předměty, nahoru lehké a kratší. Ujistěte se, že předměty jsou umístěny stabilně s těžištěm blízko zdi.

6. Údržba

Pravidelná kontrola: Doporučuje se kontrolovat těsnost všech šroubů každého čtvrt roku, zejména krátce po počátečním použití a po uložení velkých zatížení. Zkontrolujte ramena a sloupky, zda se neohýbají nebo nedeformují.

Čištění: Otřete suchým nebo vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí prostředky, abyste zabránili poškození povrchové vrstvy.

⚠ Důležitá bezpečnostní varování a opatření ⚠

Před instalací a použitím si MUSÍTE přečíst následující bezpečnostní pravidla a dodržovat je:

Hmotnostní limit: Přísně dodržujte maximální nosnost výrobku (obvykle uvedenou na obalu nebo etiketě výrobku). Přetěžování je přísně zakázáno. Ani jedno rameno, ani celá konstrukce by neměla překročit jmenovitou hmotnost.

Požadavky na zeď: Tento výrobek MUSÍ být instalován na pevnou nosnou zeď, jako je betonová zeď, masivní cihlová zeď, nebo bezpečně ukotven na nosné trámy (dřevěná konstrukce). Samotná montáž na nenosné povrchy jako sádkarton nebo duté cihly je zakázána a nebezpečná. Kontrola instalace: Po instalaci a při pravidelném následném používání kontrolujte, zda jsou všechny šrouby těsné a konstrukce stabilní, bez známek deformace nebo uvolnění.

Správné naložení: Umístěte nejtěžší předměty na spodní úroveň. Zajistěte rovnoměrné rozložení váhy a vyhněte se koncentraci váhy na vnějším okraji ramen.

Zakázané použití: NELEZTE na stojan ani jej nepoužívejte jako žebřík. Stojan nepoužívejte k jiným účelům než k zavěšení uložených předmětů.