

# Návod k montáži pro Nástěnný popelník

Katalogové číslo: 271139



## Instrukce pro upevnění

1. Upevněte kotvy se šrouby do zdi. Rozteč šroubů musí být stejná jako rozteč na držáku popelníku.
2. Zavěste popelník na šrouby a poté upevněte matkami.

