



(CZ) Před nasazením pístu je nutné z něj sundat plastovou objímku!  
 (SK) Pred nasadením piestu je potrebné z neho odstrániť plastovú objímku!  
 (PL) Przed założeniem tłoka trzeba z niego zdjąć plastikową obejmę!  
 (DE) Vor dem Einsetzen des Kolbens muss die Kunststoffklemme entfernt werden!