

## PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU S VHAZOVACÍM OTVOREM

**465047**



### **Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfu!**

Pro první otevření: Nejprve odstraňte plastovou krytku a vytáhněte trubkový bezpečnostní klíč z plastového sáčku. **Vložte bezpečnostní klíč do zámku a otočte. Poté otočte trezorovým kolečkem.** Otevřete trezor a vložte **4 baterie 1.5V** do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Poté dvířka zavřete a vytáhněte bezpečnostní klíč.



### **Nastavení osobního kódu**

U otevřených trezorových dvířek zmáčkněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří). Rozsvítí se **žluté světlo** a můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Poté stiskněte tlačítko **“B” pro potvrzení kódu**, následuje **pípnutí** a **žluté světlo přestane svítit**. Tímto je potvrzeno, že osobní kód byl nastaven a uložen.

**Výrobce nastavený osobní kód je 1234, hlavní kód je 567890**

### Nastavení hlavního (master) kódu

Z otevřených trezorových dvířek **vyjměte baterie a znovu vložte**, poté **zmáčkněte dvakrát „0“**, zmáčkněte **resetovací tlačítko**, ozve se **2x pípnutí a rozsvítí se žluté světlo**, poté můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Poté stiskněte tlačítko **“B”** pro **potvrzení kódu**, následuje **2x pípnutí a žluté světlo začne blikat** což znamená, že master kód byl nastaven a uložen.

**(Před každým nastavením hlavního hesla baterie znovu nainstalujte, jinak se nastavený hlavní kód stane osobním kódem.)**

### Otevření trezoru

Zadejte **kód (osobní či hlavní)**, stiskněte **„B“**, ozve se **2x pípnutí spolu s blikajícím žlutým světlem**. Jakmile se rozsvítí **zelené světlo**, otočte trezorovým kolečkem a otevřete trezor.

**Pokud je kód zadán špatně ozve se 5x pípnutí a žluté světlo zabliká.**

### Zavření trezoru

Zavřením dvířek odemčeného trezoru a otočením trezorového kolečka proti směru hodinových ručiček.

### Upozornění

- 1) Pokud **zapomenete kód**, použijte **bezpečnostní klíč** k otevření trezoru stejným způsobem, jako při prvním otevření, poté stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dvířek) a nastavte nový kód.
- 2) Pokud svítí **současně zelené i červené světlo**, znamená to, že jsou **baterie téměř vybité** a je **potřeba je neprodleně vyměnit**.

**Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfů!**