

145070 - 145072

Samonavíjecí buben s elektrickým kabelem a zásuvkou

Pozn.: Před použitím tohoto produktu si tento manuál pečlivě prostudujte. Ponechejte si tento manuál pro další instrukce.

Tento produkt je vyroben z velmi odolných materiálů. Obsahuje pružinový mechanismus, který umožňuje automatické navíjení hadice/kabelu. Hadice/kabel nesmí být vytažena do maximální délky

– **NA NAVÍJECÍM BUBNU MUSÍ VŽDY ZŮSTAT MINIMÁLNĚ JEDNO NATOČENÍ HADICE.** Naviják je možné otočit o 180° okolo vlastní osy.



Pro zavěšení navijáku držák jednoduše přivrtajte pomocí dvou M6 šroubů ve výšce 80cm. Doporučená délka šroubů je nejméně 8cm. Při upevnění doporučujeme také podložky mezi šroub a držák navijáku.



Použití

Naviják pracuje na principu navíjecí síly pružiny, jenž namotává hadici/kabel. Vytáhněte (odmotejte) z navijáku požadovanou délku hadice/kabelu a naviják se automaticky zastaví a zaaretuje.

1. Zatáhněte za kabel. Při tažení uslyšíte navíjecí zoubky, které mají funkci zastavení hadice 3x za jeden metr. Jakmile celou hadici vytáhnete, nepokoušejte se tahat dále, riskujete nenávratné poničení výrobku. Tímto poničením riskujete také ztracení záruky.
2. Při zpětném navíjení hadice držte koncovku a pomalu navíjejte hadici zpět do pouzdra.
3. Pokud na hadici vidíte žlutou značku, tak jste dosáhli konce kabelu – NIKDY nepokračujte v tahání!!

Řešení problémů

Nejčastějším problémem při manipulaci s tímto produktem je přetažení hadice z navijáku. K tomuto problému dochází při tahání hadice i po úplném vytažení.

Při tomto problému doporučujeme 2 řešení

1. Přidržte hadici na žluté značce a kmitavými pohyby se snažte hadici nahodit zpět.
2. Položte celý naviják na pravou stranu. Tahejte hadici, dokud se nenavine zpět.

Údržba

Naviják neočišťujte ponořením do vodní lázně nebo lázně s jiným roztokem. Je-li hadice/kabel ušpiněna, pak ji před navinutím do bubnu zbavte nečistot.

Nejlépe je naviják umístit v dobrém pracovním prostředí, kde je ochráněn před vysokými a náhlými výkyvy teplot. Je doporučeno umístit naviják do vnitřních prostor během zimního období.

Není-li naviják používán, je doporučeno mít hadici/kabel plně navinutou v bubnu.

Varování: Nikdy nezasahujte do útrob navijáku. Neodborné zásahy ruší platnost záruk na výrobek, mohou vážně poškodit vnitřní soustrojí nebo i způsobit vážná zranění. Pokud se na navijáku projevuje závada, kontaktujte společnost AHProfi (www.ahprofi.cz).

SPECIFIKACE

ČÍSLO VÝROBKU	DÉLKA KABELU	TYP ZÁSUVKY	ZATÍŽENÍ
XBEB01-12	12 M	230 V	3000 W
XBEB01-15	15 M	230 V	3000 W
XBEB01-20	20 M	230 V	3000 W
XBEB01-20	20 M	230 V	3000 W

Maximální zatížení je 3000 W, ale pouze v případě, kdy je celý kabel z bubnu vymotán. Ve smotaném stavu má max. zatížení 1000 W.

