

## VISION G60

## Kapsový laminátor

## Laminiergerät Plastifieuse

## Plastificatrice

## Plastificadora



Napájecí kabel



Žlábek (výstup)



Vypínač

READY kontrolka

POWER kontrolka

USB napájení

ON/OFF tlačítko

REVERSE tlačítko

DOCUMENT tlačítko

PHOTO tlačítko

COLD tlačítko

Žlábek (vstup)

Hranice okrajů

## Běžná bezpečnostní opatření

- Umístěte zařízení na stabilizovaný povrch
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení pokud je poškozený napájecí kabel
- Ujistěte se, že materiál k laminaci neobsahuje kovové sponky nebo spony
- NEPOKOUŠEJTE SE otevřít ani jinak upravovat zařízení
- Chraňte zařízení a napájecí kabel před horkem a vodou
- NEDOVOLTE dětem používat zařízení
- Vždy po používání zařízení vypněte
- Zařízení vypojte ze zásuvky, pokud je delší dobu mimo provoz
- NELAMINUJTE prázdné laminovací kapsy
- Používejte výhradně laminovací kapsy vyhovující zařízení
- Dodržujte také pokyny zobrazeny na zařízení a nenechávejte nic v oblasti výstupu



## Technické údaje (s výhradou ke změně)

|                                | G60-EU                   | G60-US              |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Maximální šířka laminace       | Až 335 mm (A3 formát)    | 13.19"              |
| Šířka laminovacího pouzdra     | 75 – 250 mikronů         | 3 – 10 mil.         |
| Rychlost laminace              | Až 1000 mm / min.        | Až 40" / min.       |
| Obnovení při zaseknutí pouzdra | Ano                      | Ano                 |
| Zahřátí stroje                 | 60 vteřin                | 60 vteřin           |
| Automatické vypnutí            | 30 min.                  | 30 min.             |
| Výkon                          | 220~240V/50-60Hz, 1200 W | 120V/60Hz, 1200W    |
| USB adaptér                    | DC 5V 1.5A               | DC 5V 1.5A          |
| Rozměry                        | 520 x 175 x 160 mm       | 20.5" x 6.89" 6.29" |
| Váha                           | 5.1 kg                   | 11.2 libry          |

Rychlost laminace může záviset na šířce laminovacích kapes a papíru

## Tipy pro delší životnost


- Běžný papír (mezi 180 – 250 g/m<sup>2</sup>)
- Zanechte zařízení asi 30 minut v pohotovostním režimu a samo se vypne
- Po kontinuálním používání nechte zařízení vychladnout



## PROBLÉM ZASEKNUTÍ POUZDRA

- Vkládejte lam.kapsu / dokument správným směrem
- Laminaci provádějte pouze při dodržení okrajů
- Laminaci provádějte POUZE když kontrolky svítí zeleně
- Zajistěte, aby byl za zařízením dostatek místa (500 mm, 20")

## Laminování za tepla




Obr. 1  
Vypínačem uvedte  
zařízení do provozu  
a zmáčkněte ON/OFF



Obr. 2  
Zvolte přísluš. operaci  
tlačítkem  
dokument/foto/cold




Obr. 3  
Po rozsvícení tlačítka  
READY a zaznění tónu  
je zařízení připraveno



Obr. 4  
Umístěte lam.kapsu  
s materiálem do žlábků,  
uzavřeným koncem napřed



Obr. 5  
Vyjměte dokončenou  
laminaci z výstupu na  
zadní straně zařízení



Obr. 6  
V případě zaseknutí  
lam.kapsy vyjměte  
zaseknutou laminaci  
ze vstupu,  
eventuálně problém  
zařízení shledá samo  
a zruší operaci



Obr. 7  
Zařízení vypnete  
tlačítkem ON/OFF a  
přepnutím vypínače



Obr. 8  
Připojte Vaše zařízení  
pomocí USB  
adaptéru. Laminátor  
podporuje jak  
Android, tak iOS.