

KOBRA FLEXPACK *Desktop*


Stroj na recyklaci kartonu



KOBRA[®]

NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

VAROVÁNÍ - POŠKOZENÍ



DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

PŘED ZAPNUTÍM STROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ A NÁSLEDUJÍCÍ VAROVÁNÍ

- Před zapojením jednotky se ujistěte, že vaše napětí a frekvence souhlasí s údaji na štítku na stroji.
- Při práci se strojem doporučujeme používat osobní ochranu: chrániče sluchu, rukavice a ochranné brýle.

ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL V NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍPADĚ:

- Před prováděním jakékoli údržby nebo oprav nebo prací na vnitřních částech stroje.

POZOR

VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM VAROVÁNÍM VYTIŠTĚNÝM NA HORNÍ ČÁSTI STROJE:



VIZ NÁVOD K OBSLUZE



VAROVÁNÍ!
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



UDRŽUJTE KRAVATY NEBO JINÉ VISÍCÍ PŘEDMĚTY MIMO PODÁVACÍ OTVOR



NEDÁVEJTE RUCE DO PODÁVACÍHO OTVORU A NA ŘEZNÉ NOŽE



NEDOVOLTE DĚTEM OVLÁDAT STROJ



DRŽTE DLOUHÉ VLASY MIMO PODÁVACÍ OTVOR



NEPOUŽÍVEJTE AEROSOLOVÉ PRODUKTY NEBO MAZIVA

BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví osob nebo poškození věcí způsobené nedodržením pokynů obsažených v návodu k obsluze a údržbě.

Stroj **KOBRA Flexpack desktop** je navržen a vyroben s mechanickými ochranami a bezpečnostními zařízeními chránícími obsluhu před potenciálním fyzickým poškozením.

Je přísně zakázáno upravovat nebo odstraňovat obrazovky, bezpečnostní zařízení a výstražné štítky a pokud se obsluha rozhodne provést jakékoli úpravy, je to na její vlastní riziko a výrobce tímto odmítá odpovědnost za jakékoli zranění osob způsobené nesprávným používáním.

Strojní zařízení je považováno za vyhovující bezpečnostním normám pouze v případě, že s ním není manipulováno, za zdravotní a bezpečnostní postupy je odpovědný kupující a za jakoukoli běžnou a mimořádnou údržbu, na kterou se nevztahuje záruka na výrobek, je rovněž odpovědný kupující.

Výrobce zaručuje plnou shodu s platnými předpisy ve vztahu k elektrickým a mechanickým rizikům.

Zbytková rizika

Zařízení smí používat pouze personál, který prošel předchozím školením (DŮLEŽITÉ).

Neexistuje nic takového jako „vnitřně“ bezpečné zařízení, stejně jako neexistuje nic takového jako pracovník, který by se pouhou opatrností mohl „vždy“ vyhnout nehodám. Proto nikdy nepodceňujte rizika spojená s používáním tohoto stroje a soustřeďte se na práci, kterou děláte, abyste předešli věcným škodám.

Rizika spojená s používáním stroje

Přestože nelze stroj **KOBRA Flexpack desktop** považovat za zvlášť nebezpečné zařízení, nikdy nepodceňujte rizika spojená s jeho používáním, i když výrobce instalací všech bezpečnostních prvků pro bezpečné používání stroje, garantuje jeho soulad s bezpečnostními předpisy.

Ústní pokyny o tom, jak stroj používat, pro každou obsluhu, která bude odpovědná za používání a provádění údržby stroje, nezbavují uživatele povinnosti číst návod k obsluze a údržbě.

Elektrické nebezpečí

Jakékoli práce na elektrických částech stroje smí provádět pouze specializovaný personál autorizovaný výrobcem. Je-li údržba prováděna externím personálem, je nutné ověřit, zda má obsluha specifické školení v údržbě elektrických systémů a spotřebičů, musí znát umístění elektrických vedení a dodržovat od nich určitou vzdálenost a po dokončení práce musí vydat osvědčení o shodě

Živá práce je zakázána.

Pokud neprojdou speciálním školením, nesmí osoby oprávněné obsluhovat stroj **Flexpack desktop** nikdy provádět žádnou údržbu.

Neprovádějte žádné změny na elektrických částech stroje. Jakýkoli pokus o to může ohrozit provoz elektrických zařízení a způsobit poruchy nebo nehody a zneplatnit záruku.

Varování

- Pokud uslyšíte podivné zvuky, nebo si všimnete něčeho divného, vypněte stroj a okamžitě informujte odpovědnou osobu, která uvede do pohybu postupy údržby.
- Nikdy nezasahujte do pohyblivých částí, pokud je stroj v provozu.
- V každé fázi operací buďte maximálně opatrní, abyste předešli zranění nebo poškození věci nebo samotného stroje.
- Po skončení práce vyčistěte pracovní plochu a při vypnutém stroji odstraňte veškeré zbytky nečistot.
- Před vypnutím stroje zkontrolujte, zda funguje správně, aby jiní pracovníci při příštím použití neměli stroj v nedokonalé funkčním stavu.
- Zkontrolujte, zda technici používají pouze originální náhradní díly.
- Stroj **KOBRA Flexpack desktop** je určen pro konkrétní použití, nepoužívejte jej ke skartaci, pro kterou není určen (pouze karton).
- Pokud je stroj **KOBRA Flexpack desktop** delší dobu nečinný, odpojte jej ze zásuvky.
- Pracovní místa musí být udržována v čistotě a pořádku. Nepořádek může způsobit nehodu a zranění.

DŮLEŽITÉ - Při práci se strojem je třeba nosit osobní ochranu: ochranu sluchu, ochranné rukavice a ochranné brýle.

BALENÍ A INSTALACE

Stroj **KOBRA Flexpack desktop** je určen výhradně k přeměně použitých kartonových krabic na vycpávkový výplňový materiál a výplňové podložky buď jako obalový/vycpávkový materiál, nebo jako výplňový materiál. Přečtení této příručky vám umožní dosáhnout nejlepšího výkonu vašeho stroje **KOBRA Flexpack desktop**.

Používejte přístupnou zásuvku v blízkosti zařízení. Připojte napájecí kabel stroje do zásuvky. Stroj **KOBRA Flexpack desktop** je nyní připraven k zapnutí.

INSTALACE

Po vyjmutí stroje z obalu jej umístěte na vyhrazený stůl.

Poznámka: Doporučujeme, aby to provedly alespoň dvě osoby.


POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Po připojení zařízení k elektrické síti otočte vypínač (A) [Obr.1] do polohy „I“.

Jakmile je materiál zpracován, přesuňte vypínač (A) do polohy „O“ a zastavte proces.

Stroj **KOBRA Flexpack desktop** je nyní připraven přijmout materiál ke zpracování.

Obr. 1



VKLÁDÁNÍ KARTONU


Karton lze zpracovat do maximální šířky 427 mm. Pokud je karton větší než 427 mm, stroj automaticky odřízne přebytečnou část kartonu. Nastavením stupnice pracovní šířky (B) [Obr.2] je možné upravit šířku řezaného kartonu podle potřeb uživatele.

VAROVÁNÍ!


Při používání stroje se vyhněte opakovaným operacím vpřed a vzad, protože by to mohlo způsobit záseky kartonu a zablokování výstupu zpracovávaného kartonového materiálu, který se uvolní pouze ručním vytážením kartonu.

V případě záseku kartonu přepněte vypínač (A) [Obr. 2] do polohy „R“ a vyjměte materiál z předního podávacího otvoru. Poté zcela vyčistěte zadní výstup ručním vytážením zaseknutého materiálu [Obr. 3].

Používání stroje s ucpaným nebo zablokovaným kartonovým výstupem poškodí mechanické součásti.



Obr. 2



Obr. 3

PÉČE A ÚDRŽBA


Před prováděním jakékoli údržby nebo oprav, nebo než se dotknete vnitřních částí zařízení, odpojte kabel od zdroje napájení.

Po 100 hodinách provozu se doporučuje vyčistit vnitřek stroje, jak je znázorněno na Obr. 4:

- Odšroubujte šrouby, sejměte panel (C)
- Odšroubujte šrouby, sejměte panel (D)

Odstraňte nahromaděné nečistoty uvnitř stroje a pod řeznými noži buď ručně, nebo vysavačem.

VAROVÁNÍ! K čištění stroje nepoužívejte syntetický olej ani abrazivní prostředky, čisticí prostředky, naftu nebo rozpouštědla.



Obr. 4

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Šířka podávacího otvoru:	427 mm
Výška podávání:	11 mm
Rozměr mřížky:	6 x 60 mm
Napětí:	120-240V 50/60 Hz
Výkon:	600 W
Hladina hluku:	58 dB(A)
Rozměry (ŠxHxV):	630 x 370 x 330 mm
Hmotnost:	41 Kg



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu se: - směrnici LVD 2014/35/UE
 - směrnici RoHS 2011/65/UE
 - směrnici 2014/30/UE

Výrobce: ELCOMAN SRL
 Via Gorizia, 9
 20813 Bovisio Masciago (MB) - ITALY

Tímto prohlašuje, že níže uvedený stroj KOBRA splňuje standardy směrnice LVD 2014/35/UEE

KOBRA FLEXPACK DESKTOP

Použité normy:
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 EN 55014-1 :2021
 EN 55014-2 :2021
 EN 61000-3-2 +A1 2021
 EN 61000-3-3 +A2 2021
 CISPR 14-1 :2020

Bovisio Masciago, 31.01.2024
 A. DE ROSA - Technická kancelář



ELCOMAN

Via Gorizia, 9 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - ITALY
Tel +39 0362 593584 • Fax +39 0362 591611
Email: kobra@elcoman.it • Web: www.kobra.com

Cod 60.077
DI-203 / 10 / 17.06.2024