


Návod k použití kancelářského trezoru 465043



!! NENECHÁVEJTE KLÍČE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ, UVNITŘ TREZORU !!

Při **prvním otevření** trezoru **posuňte plastový kryt** na **pravé i levé straně klávesnice**. Poté **vyjměte hlavní klíč** a **bezpečnostní klíč** (trubkový) z obalu. **Hlavní klíč vložte do levé zdířky**, **bezpečnostní do pravé**. Poté **nejprve otočte bezpečnostním klíčem**, pak **hlavním klíčem** a **otočením knoflíku otevřete dvířka**.



Vložte přiložené baterie (zadní strana dvířek). Poté trezor zavřete a **vyjměte bezpečnostní klíč**.

Součástí balení jsou hlavní klíč, bezpečnostní klíč a klíč na vnitřní schránku.



Výrobní uživatelský kód je nastaven na "1234", hlavní (master) kód na "123456".

ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO KÓDU

Změna a nastavení kódu při zavřeném trezoru

Stiskněte “#”, displej ukáže “_____”, vložte **uživatelský kód (“1234”)**, stiskněte znovu “#” pro potvrzení požadavku, displej ukáže “**OPEN**”, stiskněte a držte „*” po dobu **5 sekund**, displej ukáže “_____”, poté vložte **Vámi zvolený uživatelský kód (1-8 číslic)**, po tomto nastavení znovu stiskněte “#”, displej zobrazí “**IN**” potvrzující, že **nový uživatelský kód byl úspěšně nastaven a uložen**.

Změna a nastavení kódu při otevřeném trezoru

Pokud jsou dvířka trezoru otevřená, stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé zadní straně dvířek), displej ukáže “_____”, stiskněte dvakrát “0”, displej ukáže “_____”, poté vložte **Vámi zvolený uživatelský kód (1-8 číslic)**, stiskněte “#” pro potvrzení, displej zobrazí “**IN**” potvrzující, že **nový uživatelský kód byl úspěšně nastaven a uložen**.

ZMĚNA HLAVNÍHO (MASTER) KÓDU

Změna a nastavení kódu při zavřeném trezoru

Stiskněte “#”, displej ukáže “_____”, vložte **uživatelský kód (“123456”)**, stiskněte znovu “#” pro potvrzení požadavku, displej ukáže “**OPEN**”, stiskněte a držte “*” po dobu **5 sekund**, displej ukáže “_____”, poté vložte **Vámi zvolený uživatelský kód**, po tomto nastavení znovu stiskněte “#”, displej zobrazí “**IN**” potvrzující, že **nový uživatelský kód byl úspěšně nastaven a uložen**.

Změna a nastavení kódu při otevřeném trezoru

Pokud jsou dvířka trezoru otevřená, stiskněte “#”, displej ukáže “_____”, stiskněte „0“ dvakrát, poté stiskněte **resetovací tlačítko**, displej ukáže “_____”, poté vložte **Vámi zvolený hlavní kód (1-8 číslic)**, stiskněte “#” pro potvrzení, displej zobrazí “**IN**” potvrzující, že **nový uživatelský kód byl úspěšně nastaven a uložen**.

OTEVŘENÍ TREZORU

Stiskněte “#”, displej ukáže “_____”, vložte **Vámi zvolený a uložený uživatelský kód**, poté pro potvrzení stiskněte znovu “#”, displej ukáže “**OPEN**”, poté vložte **hlavní klíč** a otočte jím. **Hlavní klíč používejte pro otevírání trezoru vždy v kombinaci s kódem – dvojí ochrana.**

Pokud **zadáte kód špatně**, displej zobrazí “**Error**”.

Pokud **zadáte kód špatně 3x za sebou**, spustí se po dobu **60 sekund alarm**.

ZÁZNAMY O OTEVŘENÍ TREZORU

Stiskněte “#”, displej ukáže “ _ _ _ _ _ ”, vložte **Vámi zvolený a uložený uživatelský kód**, poté pro potvrzení stiskněte znovu “#”, displej ukáže “**OPEN**”, poté stiskněte “0” nebo “8”. Displej zobrazí informace o posledním otevření – způsob otevření (“**PASS1**” znamená otevření přes **uživatelský kód**, “**PASS2**” znamená **otevření přes hlavní kód**). Pro získání předchozí záznamu opět stiskněte “0” nebo “8”, trezor ukládá **až 58 záznamů**.

NASTAVENÍ ČASU A DATUMU

Pro nastavení stiskněte “* “. Pro opravu stiskněte znovu “* “.

UPOZORNĚNÍ

- 1) Pokud jsou baterie téměř vybité, displej zobrazí “**LO-BATTE**” – neprodleně vyměňte baterie a použijte **bezpečnostní klíč spolu s hlavním pro otevření**.
- 2) V případě **úplného vybití baterií (bez výměny)** či pokud **zapomenete oba kódy** – použijte **hlavní + bezpečnostní klíč** pro otevření trezoru (stejně jako při prvním otevření trezoru). Poté stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé zadní straně dvířek) k nastavení **nových kódů** (viz krok č.2 u změny uživatelského či hlavního kódu).

!! NENECHÁVEJTE KLÍČE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ, UVNITŘ TREZORU !!

