

PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU S VHAZOVACÍM OTVOREM

465047



Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfy!

Pro první otevření: Nejprve odstraňte plastovou krytku a vytáhněte trubkový bezpečnostní klíč z plastového sáčku. **Vložte bezpečnostní klíč do zámku a otočte. Poté otočte trezorovým kolečkem.** Otevřete trezor a vložte **4 baterie 1.5V** do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Poté dvířka zavřete a vytáhněte bezpečnostní klíč.



Nastavení osobního kódu

U otevřených trezorových dvířek zmáčkněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří). Rozsvítí se **žluté světlo** a můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Poté stiskněte tlačítko **“B” pro potvrzení kódu**, následuje **pípnutí** a **žluté světlo přestane svítit**. Tímto je potvrzeno, že osobní kód byl nastaven a uložen.

Výrobce nastavený osobní kód je 1234, hlavní kód je 567890

Nastavení hlavního (master) kódu

Z otevřených trezorových dvířek **vyjměte baterie a znovu vložte**, poté **zmáčkněte dvakrát „0“**, zmáčkněte **resetovací tlačítko**, ozve se **2x pípnutí a rozsvítí se žluté světlo**, poté můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Poté stiskněte tlačítko **“B”** pro **potvrzení kódu**, následuje **2x pípnutí a žluté světlo začne blikat** což znamená, že master kód byl nastaven a uložen.

(Před každým nastavením hlavního hesla baterie znovu nainstalujte, jinak se nastavený hlavní kód stane osobním kódem.)

Otevření trezoru

Zadejte **kód (osobní či hlavní)**, stiskněte **„B“**, ozve se **2x pípnutí spolu s blikajícím žlutým světlem**. Jakmile se rozsvítí **zelené světlo**, otočte trezorovým kolečkem a otevřete trezor.

Pokud je kód zadán špatně ozve se 5x pípnutí a žluté světlo zabliká.

Zavření trezoru

Zavřením dvířek odemčeného trezoru a otočením trezorového kolečka proti směru hodinových ručiček.

Upozornění

- 1) Pokud **zapomenete kód**, použijte **bezpečnostní klíč** k otevření trezoru stejným způsobem, jako při prvním otevření, poté stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dvířek) a nastavte nový kód.
- 2) Pokud svítí **současně zelené i červené světlo**, znamená to, že jsou **baterie téměř vybité** a je **potřeba je neprodleně vyměnit**.

Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfu!

