

PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ

(Automatický osoušeč rukou - 491012)

1. Technické údaje

Jmenovité napětí: 110–130 V, 220–240 V / 50 Hz

Jmenovitý výkon: 1800 W

Teplota vzduchu: 60 °C ± 20 °C

Hmotnost: 3,0 kg

Rychlost proudění vzduchu: >15 m/s


Účinná vzdálenost: >140 mm

Doba prodlevy: <5 s




2. Způsob instalace


1. Připevněte šrouby a držák.



2. Zavěste osoušeč rukou.



3. Dokončete zavěšení osoušeče rukou.



4. Do příslušného otvoru zašroubujte matici.





Schéma napájení



3. Způsob použití

1. Po dokončení instalace osoušeče rukou zapněte síťové napájení. Zařízení je nyní připraveno k provozu.
2. Dáte-li ruce do vzdálenosti 15 cm od výstupu vzduchu, osoušeč se automaticky spustí a začne proudit horký vzduch.
3. Vzdálíte-li ruce od osoušeče, po několika sekundách se zastaví.