


Návod k obsluze



⌘ Neodpojujte trubici při zapnutém napájení

Podporována jsou zařízení Apple verze iOS 10.0 nebo novější a zařízení Android verze 4.4 nebo novější. Vyhledejte aplikaci „BanlanX“ v obchodě App Store či Google Play, případně si ji stáhněte a nainstalujte oskenováním příslušného QR kódu.

- Ovládání pomocí mobilní aplikace, infračerveného dálkového ovladače a dalšími metodami.
- Automatické párování s mobilním zařízením po spuštění aplikace, včetně opětovného spárování po přerušení spojení.
- Možnost skupinového ovládání více zařízení.
- Podpora několika režimů detekce hudby: mikrofon mobilního zařízení, přehrávač hudby, zabudovaný mikrofon.
- Možnost změny názvu zařízení, kalibrace RGBW sekvence, časovač a další funkce.
- Statické teplé bílé světlo lze ovládat samostatně.
- 152 dostupných dynamických režimů (z toho 10 dynamických efektů nezávislého kanálu teplého bílého světla) s možností nastavení délky efektu dynamického režimu a nastavení detekce v dynamickém režimu, kde dynamický režim a režim detekce lze přepínat nezávisle.
- 18 dostupných hudebních režimů s možností nastavení délky efektu hudebního režimu, citlivosti, barvy efektu a cyklu hudebního režimu.

Specifikace výrobku

Vstupní napětí	100–240 V AC
Výstupní napětí	5 V, 2000 mA
Světelný zdroj	60 × RGBWIC 5050
Režim ovládání	Aplikace, dálkový ovladač, přepínač
Dosah dálkového ovládání	cca 7 až 8 m
Baterie dálkového ovládání	CR2032
Výkon 2700K LED	6,5 W
Rozměry výrobku	V 890 mm, Š 870 mm
Hmotnost	1,35 kg
Délka kabelu	1,5 m

Obsah balení

Balení pečlivě rozbalte a ověřte, zda jsou všechny uvedené součásti přítomny.

Světelná trubice	× 3
Ohebné rameno	× 1
Základna	× 1
Dálkový ovladač	× 1
Napájecí adaptér	× 1
Návod k obsluze	× 1





ON	OFF	16 statických barev		Duha	Meteor	Hvězdy	Oheň	Režim +	Režim -	Oblíbený režim +	Oblíbený režim -
Vše auto	Oblíbený režim auto	Rychlost +	Rychlost -	Jas -	Jas +	Délka +	Délka -	Hudební režim +	Hudební režim -	Hudební režim auto	Změna barvy

Poznámka: Tlačítko „W“ samostatně ovládá kanál teplé bílé barvy.
Tlačítka pro další / předchozí režim lze vyvolat 10 různých efektů kanálu bílé barvy.

FUNKCE TLAČÍTEK


Tlačítko On / Off : Zapnutí nebo vypnutí LED svítidla.

Tlačítko režimu M : Přepínání mezi efekty.

Tlačítko rychlosti S : Nastavení rychlosti nehudbních efektů.


Postup instalace

1. Položte základnu na stůl.
2. Nasadte světlo [A] na základnu
3. Nasadte ohebné rameno [B] na světlo [A].
4. Připojte světlo [C] a [D] k ohebnému ramenu [B].
5. Připojte napájecí adaptér.



Jedna světelná trubice: 42 cm
Horizontální světlo: 87 cm
Vertikální světlo: 87 cm

Rozměry lampy



Důležité poznámky

1. Nastavení skupiny umožňuje přidat až 5 ovládaných zařízení. Během vytváření skupiny nejdříve přidejte jedno zařízení.
2. Lze nastavit až 5 časovaných událostí. Skupinový režim nepodporuje časované události.
3. Ve skupinovém režimu nebude hudba plně synchronizována.
4. Lze zaznamenat až 9 oblíbených režimů.
5. Vypnutím dálkového ovladače dojde k vymazání naplánovaných událostí.
6. Délku efektu lze nastavit v závislosti na počtu diod lampy.
7. Během hudebního režimu udržujte lampu co nejblíže zdroji zvuku.

Upozornění

1. Výdrž bateriového provozu je více než 6 měsíců.
2. Přesná výdrž závisí na četnosti používání.
3. Pokud ovládání delší dobu nebudete používat, baterie vyjměte.
4. Dosah dálkového ovládání je cca 7 až 8 metrů.
5. Lampu umístěte na stabilní vodorovný povrch.
6. Kvůli ochraně před poruchami a zkratem lampu neumísťujte do velmi teplého či vlhkého prostředí.
7. Nedívejte se přímo do zdroje světla.
8. Nepokoušejte se lampu rozebírat, opravovat nebo nahrazovat její části. Toto se týká všech dílů lampy, napájecího kabelu i zdroje napájení.
9. Lampu nezakrývejte hořlavými předměty.
10. Chraňte lampu před potřísněním tekutinami.