


NÁVOD K OBSLUZE TREZORU

815025-815029



OTEVŘENÍ DVÍŘEK

- Vložte jeden ze dvou dodaných klíčů do klíčové dírky a otočte ve směru hodinových ručiček, poté otočte rukojetí

ZAVŘENÍ DVÍŘEK

- Otočte rukojetí a poté klíčem proti směru hodinových ručiček

MONTÁŽ

- Pro váš trezor si vyberte stabilní, suché a bezpečné místo.
 - Ujistěte se, že váš trezor leží na nosné ploše (například na podlaze).
U modelů s kotveními otvory na zadní i spodní straně zvolte k ukotvení pouze jednu možnost, nešroubujte trezor k oběma.
1. Umístěte trezor na vybrané místo. Tužkou označte montážní otvory na podlaze nebo stěně.
 2. Odložte trezor stranou a vyvrtejte montážní otvory hluboké 100 mm pomocí příslušného vrtáku.
 3. Přesuňte trezor zpět na místo a zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Vložte dilatační šrouby (součástí balení) skrz otvory do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

