

Návod k použití pro Vozík na sudy

Katalogové číslo: 101096



Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Vozík je určen k manipulaci s ocelovými sudy do hmotnosti 300 kg. K sudu ve svislé poloze se přisune zvednutý vozík, jeho patky se zasunou pod sud, ten se zajistí ozubem a vozík se překloupí na kola. V této poloze lze sudem otáčet kolem jeho osy pro možnost odběru jeho obsahu. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čištění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou jsou ložiska kol, kam se nesmí dostat voda.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku a to zejména:

- Nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- Nepřekročit max. rychlost
- Nepoužívat poškozený vozík

Technické parametry

Rozměr šxvxd	590 x 450 x 900 mm
Nosnost	300 kg
Hmotnost	17 kg
Kolo průměr	2x 200mm; 1x 160 mm