















Návod k montáži kartotéky

Katalogové číslo: 469038-469040

				
Levá strana: 1ks	Pravá strana: 1ks	Rám dveří: 1ks	Horní deska: 1ks	Spodní deska: 1ks
				
Přední panel: A:1ks, B:1ks	Přední těsnění zásuvky: A:1ks, B:1ks	Zásuvkový box: 2ks	Zadní deska: 1ks	
				
Zadní těsnění zásuvky: 2ks	Pohyblivá závěsná tyč: 8ks	Kolejnice: 2 sety	Klíče: 1 set	Samořezný šroub(5x12): 4ks

