

Návod k použití pro Sejf na klíče s elektronickým zámkem

Katalogové číslo: 465000, 465001, 465002

Pro první otevření sejfu odejměte kryt, který se nachází uprostřed ovládacího panelu. Z přiloženého sáčku vyjměte klíče a vložte je do zámku pod krytem. Pro odemčení pootočte klíčem a knoflíkem na levé straně. Do prostoru na baterie (na zadní straně dveří) vložte 4 baterie 1,5V. Dvířka nechte otevřeny a vytáhněte klíč.

Nastavení uživatelského kódu

Stiskněte červené tlačítko (na zadní straně dveří vlevo). Rozsvítí se žlutá kontrolka, zadejte požadovaný 3-8místný kód, pro potvrzení stiskněte tlačítko „A“ nebo „B“ – zazní zvukové znamení (dvě pípnutí), kód byl přijat a uložen. V případě, že žluté světlo bliká a zazní tři pípnutí, byl kód zadán chybně a je nutné akci opakovat.

Otevření sejfu

Vložte uživatelský kód, zazní jedno pípnutí a žlutá kontrolka začne blikat, stiskněte tlačítko „A“ nebo „B“ pro potvrzení zadaného kódu. Rozsvítí se zelené světlo – nyní můžete pootočit kulatým knoflíkem k otevření sejfu.

Pokud je zadán chybný kód, zařízení pětkrát zapípá.

V případě zadání chybného kódu třikrát za sebou bude ovládací panel na dvacet sekund zablokován.

Uzavření sejfu

Sejf uzavřete pomocí otáčecího knoflíku (točte do protisměru hodinových ručiček).

Upozornění

1. Pokud zapomenete číselný kód, použijte nouzové klíče stejným způsobem, jako při prvním otevření sejfu. Pro resetování kódu stiskněte červené tlačítko na zadní straně dveří.
2. Vybité baterie jsou indikovány červenou a zelenou kontrolkou. Jakmile tyto dvě současně svítí, je nutné baterie vyměnit.

Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!