

NÁVOD K OBSLUZE SEJFU ŘADY SATURN LE

Obsluha sejfu řady SATURN LE

Součástí zámku je klíč, se kterým je třeba zacházet šetrně. Při odemykání proto dbejte, aby byl klíč zasunut až na „dno“ zámku, otáčejte lehce. Neviklejte klíčem, může dojít k poškození vodícího trnu. Neodemykejte zámek násilím, hrozí poškození nebo zalomení zubů na klíči.

Nedoporučujeme klíč uskladňovat v prašném nebo znečištěném prostředí. Může dojít k zanesení nečistot do vnitřního vedení klíče. Znečištěný klíč “nedosedá” správně na dno zámku a tím je omezena jeho funkce. Při manipulaci se znečištěným klíčem hrozí poškození zámku.

Údržba sejfu řady Saturn LE

Funkční části zámkových mechanismů nejsou výrazně mechanicky namáhány, přesto však dochází v těchto částech ke tření, které je zmírněno nanesením mazadel. Používáním dochází k vysoušení mazadel a mechanismy se mohou projevovat hlučností a drhnutím.

Proto doporučujeme dle potřeby kontrolu a promazání pohyblivých částí mechanismů (zamykacích kolíků).

Čištění povrchu sejfu řady SATURN LE je třeba provádět pouze prostředky neobsahující adheziva. V případě poškození laku způsobeného užitím nesprávných prostředků (poškrábaný lak apod.) nelze uplatňovat záruku na zboží.

Informace o kotvení sejfu řady SATURN LE

Pro splnění bezpečnosti sejfu řady SATURN LE pro bezpečnostní třídu Z1 MUSÍ být sejf pevně přikotven k podlaze nebo zadní stěně. K tomu jsou určeny kotevní otvory v plášti sejfu.

Pro správný výběr kotvícího prvku musí být respektována stavební hmota, ke které bude trezor přikotven.