

## Návod na kovovou vertikální

čtyřzásuvkovou lístkovnici G 2140

třízásuvkovou lístkovnici G 2130

a dvouzásuvkovou lístkovnici G 2120

### Jedná se o univerzální návod!

Lístkovnice slouží pro zakládání písemností. Nosnost zásuvky je 30 kg. Po odemknutí kartotéky otočením klíče o 180 stupňů lze vysunout vždy pouze jednu zásuvku, neboť každá zásuvka vysunutím o 4 cm blokuje další zásuvky z důvodů stability lístkovnice.

Správnou funkci výsuvů a zamykání zajistíme tím, že lístkovnice bude stát na vodorovné podlaze. Případné nerovnosti podlahy, které se projeví nesouměrným rozdělením spár kolem zásuvky, je třeba zkorigovat vypoďložením lístkovnice tak, aby spáry po obou stranách byly stejně široké. Před zamykáním musí být všechny zásuvky zasunuty do zadní koncové polohy.

Z důvodu bezpečnosti nedoporučujeme stavět lístkovnice na sebe.

V případě, že dojde k závadám na uzamykání nebo vysouvacím systému, doporučujeme Vám, abyste závadu nechali odstranit odborníkem.

Údržba lakovaných částí se provádí běžnými čistícími prostředky.

