

**U kancelářských židlí a křesel doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů!**

## **Údržba látkových potahů**

Látkové potahy doporučujeme pouze šamponovat vhodným čisticím prostředkem na bázi jemné pěny. Pěnu naneste na znečištěné místo, nechte působit a pak vysajte vysavačem nebo vysušte jemným bavlněným hadříkem. Potah by neměl při čištění příliš navlhnout do hloubky. Po čištění nechte důkladně vyschnout před dalším užíváním!

### **Na potahy nikdy nepoužívejte!**

- agresivní chemické čističe
- brusné pasty a čistidla na obuv
- tvrdé mechanické kartáče
- rozpouštědla a chemikálie
- přípravky na nádobí

### Tipy pro údržbu

K údržbě látkových potahů doporučujeme používat pouze kvalitní a pro daný typ látek určené přípravky. Použitím nevhodného prostředku nebo jiné chemikálie můžete povrch závažně a nenávratně poškodit! Před aplikací jakéhokoliv prostředku, proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.

Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost potahu! Proto doporučujeme jednou týdně vysát prachové částice. Kompletní čištění pak provádějte (dle intenzity užívání) 1-2x za rok. Případné vzniklé skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!

Na křeslo nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch látky.

Nevystavujte křeslo přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně odstínů barvy potahu.

Neumisťujte křeslo do vlhkého prostředí ani příliš blízko k radiátoru nebo jinému zdroji tepla.

Minimální doporučená vzdálenost křesla od tepelného zdroje je 30 cm.

Chraňte sedadlo před domácími mazlíčky. Jejich dráčky, sliny a tělní výměšky mohou povrch křesla poškodit.

Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, jako jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot (neplatí pro zátěžové látky typu BX). Dbejte opatrnosti také v blízkosti ostrých rohů stolů a jiného nábytku.

## **Údržba ekokůže**

Životnost křesla nebo židle polstrované ekokůží můžeme prodloužit tím, že se o ni budeme řádně starat. První zásadou je, nevystavovat ji dlouhodobě přímému slunečnímu záření a teplotám nad 25 stupňů Celsia. Nepoužíváme žádné chemické prostředky a přípravky určené na pravou kůži, pro běžnou údržbu postačí hadřík navlhčený v čisté vodě, případně slabém roztoku mýdla s neutrálním pH. Látka by ale neměla pouštět barvu, aby nevzniklo víc škody, než užitku. Vhodné je také pravidelně ošetřovat ekokůži sprejem, určeným speciálně pro tento materiál, většinou jej seženeme v prodejnách s obuví.

### Čištění ekokůže

Pokud potřebujeme vyčistit menší skvrny, postačí už zmíněný slabší roztok mýdla nebo pracího prášku, v žádném případě ale neberte do ruky rezný kartáč, protože byste si mohli do židle vydrát nepěknou díru. Takový pokus o odstranění fleků třeba po červeném víně může lehce skončit nenávratným zničením potahu. Pokud sáhnete po nějakém čističi na ekokůži, přečtěte si nejprve pozorně návod k jeho použití a pro jistotu jej nejdřív vyzkoušejte na místě, které není na první pohled vidět.

Při polití ekokůže tekutinou ji nejprve rychle vysajeme papírem a vzniklou skvrnu následně opět vyčistíme vlhkým hadrem. Obdobně postupujeme i v případě, že nám na židli/křeslo upadne nějaké jídlo. Je potřeba co nejdříve odstranit tu nejhorší nečistotu a flek jemně vydrhnout. Když se to nepodaří nebo dojde k potřísnění umělé kůže těžce odstranitelnou látkou (inkoustem, lakem na nehty a podobně), raději se obraťte na odbornou úklidovou firmu, která by si měla v těchto případech poradit.

### Údržba pravé kůže

Nikdy nepoužívejte chemické prostředky nebo běžné čisticí prostředky, které jsou na trhu. Ty mohou zásadně ovlivnit vlastnosti kůže, mohou ji závažně a nenávratně poškodit!

#### **Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži, proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.**

**Ujistěte se, že Vaše křeslo je umístěno nejméně 50 cm od zdrojů tepla** jako např. krby, kamna, ohřívače, topení. Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla. Pomůžete tím udržet kůži vláčnou a předejete jejímu praskání, lámání a vyblednutí.

**Udržujte kůži bez prachových částic.** Jednou do týdne křeslo vysajte a přetřete vlhkým bavlněným hadříkem. Prach působí na povrchu kůže jako abrazivo!

Větrejte v obdobích vlhka.

**Čerstvé skvrny a znečištění odstraňujte ihned** za pomoci navlhčené utěrky. Použijte umělou houbu namočenou v destilované vodě a krouživými pohyby otírejte skvrnu, jemně, netlačte, a poté pečlivě vysušte vlněnou utěrkou. Případnou tekutinu ihned odsajte papírovým ručníkem nebo kapesníkem. Jakmile kůže absorbuje tekutinu, skvrna je nevratná! Jestliže nelze skvrnu odstranit, obraťte se na specializovaný servis.

#### **Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny a časopisy. Novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch kůže.**

Optimální klimatické podmínky pro kožený nábytek jsou: vlhkost vzduchu 50 – 75% a teplota vzduchu 10 – 25°C.

Kompletní čištění a konzervaci provádějte 2 – 4x za rok (dle intenzity užívání). Zachováte tím měkkost a atraktivní vzhled.

Dodržování těchto pravidel Vám nezabere mnoho času a až několikanásobně Vám prodlouží životnost Vašeho koženého nábytku!

Kůže podléhá degradační reakci, především u světlých barev, které mohou zežloutnout.

Níže je seznam pravděpodobných situací, které mohou způsobovat výše zmíněný efekt žloutnutí:

\* Povrchové ošetření kůže čisticími prostředky užívanými běžně v domácnosti může způsobit změnu barvy kůže.

\* Rychlý pokles jakosti a nečekané blednutí barvy (žloutnutí) může být způsobeno dlouhodobým a přímým vystavením kůže slunečnímu svitu a teplu během přepravy, uskladnění a používání.

Doporučuje se uchovávat kůži při teplotách mezi 10 - 25°C, při vlhkosti mezi 50% - 75%, nevystavovat

přímému slunečnímu svitu a jakémukoliv jinému zdroji tepla.

\* Vypařování rozpouštědel lepidla užívaných při ručně vyráběných produktech, i když jsou aplikovány na zadní straně kůže.

\* Vypařování těkavých látek z polštářových vycpávek způsobené nedostatečnou stabilizací expanzních materiálů během montáže.

\* Nežádoucí reakce materiálů způsobené jejich kontaktem s dalšími komponenty. Je doporučováno zkontrolovat vždy místo dlouhodobého a přímého kontaktu mezi různými materiály, aby nedošlo k nežádoucímu vzájemnému působení mezi těmito komponenty.

## **Návod k výměně pístu**

1. Píst z mechaniky, která je připevněna ke spodní straně sedáku, vytáhněte kroutivým pohybem směrem ven z mechaniky pomocí síkovek. V případě, že bude potřeba píst dále využívat, obalte místo kontaktu pístu s kleštěmi hadrem nebo tvrdším kartonem, aby nedošlo k poškození pístu.
2. Nyní je zapotřebí vytáhnout píst z kříže. Doporučujeme z kříže vytáhnout i kolečka, která by mohla při vytloukání pístu vyskočit a poškodit se.
3. Přes kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlučte píst z kříže pomocí kladiva. V případě, že píst již nebudete používat, na poškození nehleďte.
4. Nový píst společně s kolečky umístěte do kříže.
5. Mechaniku se sedákem nasuňte na horní část pístu.