

Návod k použití odpadkových košů

Poučení o bezpečnosti použití

Odpadkové koše jsou určeny pouze pro skladování odpadu. Prostor odpadkové koše by měl splňovat hygienické požadavky.

Vyvarujte se umístění koše do vlhkého prostředí. Konstantní vlhkost může vyvolat tvorbu povlaku na povrchu a korozi.

Každé mechanické poškození (zářezy, škrábance) do koše může v dlouhodobém výhledu způsobit vznik rzi.

Nádoba na odpady by měla být naplněna odpadem na maximálně $\frac{3}{4}$ objemu. Tím se usnadní vyprázdnění.


Doporučuje se použití pytlů na odpad. Přímý kontakt s vlhkým nebo chemickým odpadem může způsobit poškození povrchu nádoby.

Nádoby s pedálem jsou určeny pouze k vnitřnímu použití. Víko odpadkového koše se aktivuje stisknutím pedálu umístěného ve spodní části zásobníku.

Pokud víko po stlačení pedálu nezmění svou polohu, zvedněte víko nádoby rukou a nastavte polohu vnitřního kontejneru tak, aby kovová rukojeť kontejneru ležela na zadní straně koše.

POZNÁMKA! Nepoužívejte nadměrnou sílu k zatlačení pedálu, pokud je víko zablokováno. To způsobí pouze poškození pedálového mechanismu.

Mechanismus „click lock“ uzamkne víko ve svislé poloze



Odpadkové koše s popelníkem

Při používání popelníků je třeba věnovat zvláštní pozornost uhašení vyhozených nedopalků cigaret. Nádoby na popel by měly být umístěny na místech mimo dosah hořlavých materiálů a chemikálií. Pro vyprázdnění nádoby s nedopalky sejměte víko popelníku a otočte nádobu tak, aby byl obsah ve spodní části popelníku. Po vyprázdnění nádoby nasadte víko. **POZORNOST!** Za žádných okolností nelze nádobu vyprázdnit, pokud jsou uvnitř zapálené nedopalky cigaret.

UPOZORNĚNÍ!

Koš není hračka! Kvůli možnosti poranění těla nebo spolknutí malých částí, odpadkové koše nesmějí používat děti. Nedávejte odpadkové koše v místnostech, kde jsou přítomny děti kvůli nebezpečí spolknutí odpadu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Koš a jejich díly z nerezové leštěné a oceli – povrch vyčistěte měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou prostředkem pro péči o nerezovou ocel. Po vyčištění otřete suchým hadříkem, abyste zabránili skvrnám.

Lakované nádoby a jejich části – povrch očistěte měkkým hadříkem nebo navlhčenou houbičkou v kapalině nebo prostředku pro mytí nádobí. Po vyčištění otřete suchým hadříkem, abyste zabránili skvrnám.