

Překlad návodu k montáži zatahovacího pásu



1. Plastovou hlavu se zataženou páskou pevně přichyťte ke zdi.
2. Vytáhněte pás a plastové zakončení připojte do plastové drážky na jiném sloupku.