

Překlad návodu k použití samonavíjecího bubnu s hadicí



1. Namontujte naviják na požadované místo. (stěna, strop, či jiná konstrukce)
2. Pomalým vytahováním hadice zkontrolujte správnou funkci navijáku. Každou půl otáčku bubnu se ozve cvaknutí.
3. Hadici vytahujte, dokud nedosáhnete požadované délky. Po každém cvaknutí (viz bod 2) lze hadici zaaretovat.
4. Pro zasunutí hadice ji stačí lehce povytáhnout. Pokud neuslyšíte žádné cvaknutí, hadice se automaticky navine.
5. NIKDY NENECHTE HADICI AUTOMATICKY NAVINOVAT BEZ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI NÁVINU.



