

# NÁVOD NA OBSLUHU

**!!! UPOZORNĚNÍ!!!** Prosím, přečtěte si pozorně tento návod před tím, než budete obsluhovat zámek nebo budete chtít nastavit novou kombinaci.

Nepřebíráme odpovědnost pro poruchy funkčnosti podmíněné buď chybným přepínáním, příp. použitím síly nebo neodbornou manipulací, ani za věcné škody či za škody na majetku, které vyplývají například z nepředpisového uzamykání.

Dbejte prosím na to, že váš box je dodáván s výrobním kódem: **- 0 - 0 - 0 - 0 -** a vy budete muset z bezpečnostních důvodů nastavit osobní kód.

## 1. První odemknutí

- a) Položte váš box do stojaté polohy.
- b) Otáčejte číslicovým zámekem, dokud se na značce otevírání neobjeví výrobní kód  
**- 0 - 0 - 0 - 0 -**
- c) Potom stiskněte tlačítko otevírání (obrázek A) směrem dolů.
- d) Nyní můžete přední část otevřít směrem dopředu.

## 2. Nastavení osobního kódu

- a) Zvolte si osobní čtyřmístný kód (nepoužívejte datum narození nebo podobné známé údaje).
- b) Posuňte přestavitelný přepínač na opačné straně přední části ve směru šipky (obrázek B).
- c) Otáčejte číslicovým zámekem, dokud se na značce neobjeví vámi zvolený čtyřmístný kód.
- d) Posuňte přestavitelný přepínač na opačné straně přední části zpět do výchozí polohy (proti směru šipky).
- e) Tím je Váš nový kód nastaven.

## 3. Odemknutí

- a) Otáčejte číslicovým zámekem, dokud se na značce otevírání neobjeví Vámi zvolený čtyřmístný kód.
- b) Potom stiskněte tlačítko otevírání (obrázek A) směrem dolů.
- c) Nyní můžete přední část otevřít směrem dopředu.

