

# Návod k pojízdným schůdkům

## Skladování

Pojízdné schůdky skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

## Sestavení

Pojízdné schůdky jsou dodávány ve složeném stavu.

## Provoz

Schůdky jsou určeny pro vychystávání zboží z regálů. Celková nosnost schůdků je 150 kg.

## Čistění

Schůdky je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu. Nepoužívejte organická rozpouštědla ani abrazivní látky.

## Údržba

Schůdky jsou bezúdržbové.

## Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení podvozku a to zejména:



- **nezatěžovat schůdky rázy**
- **nenaklánět se ze schůdků, nedostat se vahou za osu zábradlí**
- **nezatížit schůdky excentricky**
- **nepoužívat poškozené schůdky**

## Technické parametry



Nosnost kg	150
------------	-----

Schůdky odpovídají normě ČSN EN 14183.

OK



OK



OK

