

Návod k montáži dílenského stolu

Návod na montáž dielenského stola

Instrukcja montażowa stołu warsztatowego

Montageanleitung für Werkstatttisch

Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer
katalogowy/ Katalognummer: 480011



Bezpečnostní varování

Stůl umístěte na pevnou a rovnou zem. Není vhodný pro těžká náradí.

Bezpečnostné varovanie

Stôl umiestnite na pevnú a rovnú zem. Nie je vhodný pre ťažké náradie.


Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie


Stół należy umieścić na mocną i prostą podłogę. Nie nadaje się do ciężkich narzędzi.

Sicherheitswarnung


Stellen Sie den Tisch auf den festen und ebenen Boden. Der Tisch ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.



	Komponenta	Rozměr v mm (d x š x h)	Počet		
01	Záda zásuvky	438x125x19	9		
02	Dno zásuvky	442x429x22	9		
03	Bočnice (L)	428x126x10	9		
04	Bočnice (P)	428x126x10	9		
05	Čelo zásuvky	438x125x17	9		
06	Krycí panel 1	457x139x15	9		
07	Rukojeť	44x198x22	15		
08	Tělo menší zásuvky	439x431x55	6		
09	Krycí panel 2	457x69x15	6		
10	Bočnice stolu 1	770x467x65	1		
11	Pojezd zásuvkový	35x460x9	30		
12	Bočnice stolu 2	770x467x65	1		
13	Dělicí deska 1	522x144x30	2		
14	Dělicí deska 2	462x462x30	1		
15	Dělicí deska 3	462x462x30	1		
16	Policová deska	1523x464x37	2		
17	Pracovní deska	1600x600x32	1		
18	Stavitelná nožka	Ø36	4		
19	Kování	30x30x1.2	2		
20	Záda stolu	1518x482x0.6	1		



Detail menší zásuvky



Detail větší zásuvky



M5*8




M5*6




5*16


Detail dílenského stolu




01




02




03









04




05




06








13



14





M5x6 (60x)

