


# Stolní LED lampa

## Návod na použití (překlad)



Děkujeme, že jste zakoupili naši lampu. Před instalací lampy si nejprve přečtete tyto pokyny a uchovávejte je pro budoucí použití.

## Obsah balení




## Bezpečnostní varování

- Tato lampa je určena pro osvětlení suchých interiérů. Není vhodná do vlhkých místností, např. koupelen.
- Lampu vždy pevně připojte ke hraně stabilního stolu (MSP-JZ-212), nebo jí umístěte na rovný povrch (MSP-DP-212), aby nedošlo k jejímu převrácení.
- Lampu uchovávejte mimo dosah tepelných zdrojů, jakou jsou kamna nebo trouby.
- Zajistěte, aby si děti s lampou nehrály jako s hračkou.
- Pokud nebudete lampu delší dobu používat, vytáhněte ji ze zásuvky.

## Údržba

- Nejprve lampu vypněte, a poté jí odpojte ze sítě vytážením ze zásuvky.
- Pomocí měkkého hadříku nepouštějícího vlákna lehce navlhčeného v jemném čisticím prostředku setřete z vnějšího povrchu lampy prach a nečistoty.

## Konstrukce produktu



\* Zde uvedené údaje jsou pouze ilustrativní. Skutečný výrobek se může lišit.

## Specifikace produktu

Světelný zdroj	142 × 0,2 W/LED	Výkon	14 W
Hmotnost	0,8 kg / 1,8 kg	CRI	Ra > 90
Teplota barvy	2800–6000 K	Napětí	13,8 V
Příkon	AC 100–240 V; 50/60 Hz		

## Instalace


### ① MSP-JZ-212 [Obrázek A]

Svorku umístěte na hranu povrchu stolu, a zajistěte ji utažením šroubu.

Maximální tloušťka pro sevření svorkou je 4,5 cm.


### MSP-DP-212 [Obrázek A]

Lampu umístěte na pevný, rovný a stabilní povrch.




② Pomocí šroubového spoje spojte sloupek lampy s tělem lampy [Obrázek B].

③ Sloupek vložte do svorky nebo základny pomocí otvoru na konci sloupku lampy [Obrázek C].



④ Lampu připojte k adaptéru a zapojte ji do zásuvky [Obrázek D].



## Funkce produktu



Stmívatelná



Noční světlo



30minutový časovač




Dálkové ovládání


## Dotykový ovladač

Režim osvětlení: Světlo poskytované hlavou

Režim nočního osvětlení: Světlo poskytované zadní částí dotykového ovladače

 (Vypínač)

1. Klepnutím na toto tlačítko zapnete režim osvětlení.
2. Dotykem po dobu 2 sekund zapnete režim nočního osvětlení a současně vypnete režim denního osvětlení.
3. Dalším klepnutím na toto tlačítko lampu vypnete.

 (Tlačítko s barevnou teplotou)


1. Klepnutím na toto tlačítko přepnete barevnou teplotu: 6000 K, 5200 K, 4400 K, 3600 K, 2800 K. (Pouze pro režim osvětlení)
2. Dotykem po dobu 2 sekund nastavíte 30minutový časovač, který lampu po 30 minutách vypne. Dalším dotykem po dobu 2 sekund časovač vypnete. (Během odpočtu bliká modré světlo pod vypínačem)

 (Tlačítko jasu)

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zvýšíte nebo snížíte jas. Jas se pohybuje od 10 do 100 %.

## Dálkové ovládání


Při první použití dálkového ovládání postupujte podle kroků pro spárování dálkového ovladače s lampou.



- ① Současně stiskněte tlačítko vypínače a jasu na těle lampy (Začne blikat modré světlo).
- ② Stiskněte vypínač na dálkovém ovládání (Když je spárování hotové, modré světlo přestane blikat).

 (Vypínač)


1. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete režim osvětlení.
2. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund zapnete režim nočního osvětlení a současně vypnete režim denního osvětlení.
3. Dalším stisknutím tohoto tlačítka lampu vypnete.

 (Tlačítko s barevnou teplotou)

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete barevnou teplotu: 6000 K, 5200 K, 4400 K, 3600 K, 2800 K (Pouze pro režim osvětlení).

 (Tlačítko jasu)

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zvýšíte nebo snížíte jas. Jas se pohybuje od 10 do 100 %.

 (tlačítko 30minutového časovače)

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte 30minutový časovač, který lampu po 30 minutách vypne. Opakovaným stisknutím časovač vypnete. (Během odpočtu bliká modré světlo)