

This AC/DC adaptor is determined for usage with CASIO products. Kindly follow all instructions in operation manuals in these CASIO products.

Safety instructions:

- Protect the mains adaptor from dirt, moisture and overheating and only use it in dry rooms
- Do not open the mains adaptor, nor should be operated if it is damaged
- The mains adaptor must only be repaired by a authorised service facility
- The mains adaptor must be only cleaned with a dry soft cloth
- Always disconnect from the mains prior to cleaning or if it is planned not to be used for a longer time
- **Warning! The mains adaptor must be kept away from children**

The DC plug must not be inserted into 100-240 V socket.

Návod k použití

Tento AC/DC adaptér je určený na používání s výrobky CASIO. Dodržujte všechny zásady správného použití, které najdete v návodech k obsluze pro jednotlivé výrobky.

Bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím. Prevádzkujte len v suchých priestoroch.
- Zariadenie neotvárajte a poškodené nepoužívajte!
- Opravu zverte len špecializovanému servisu
- Na čistenie používajte suchú, mekkú handričku
- Pred čistením a pri nepoužívaní odpojte z elektrickej siete
- **Upozornenie! Toto zariadenie nepatrí do rúk detom**

Káblík adaptéru nesmie v žiadnom prípade prísť do zásuvky 100-240V.

Tento AC/DC adaptér je určen k použití s výrobky CASIO. Dodržujte všechny pokyny k provozu uvedené v návodech k obsluze u těchto výrobků.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte jen v suchém prostředí, chraňte před prachem, špinou a vysokou teplotou
- Přístroj neotvírejte a při poškození nepoužívejte
- Opravu přenechejte autorizovanému servisu
- Pro čištění používejte jen suchý jemný hadřík
- Před čištěním a delším nepoužíváním odpojte od sítě.
- **Upozornění! Přístroj nepatří do rukou dětem**

Výstupní konektor adaptéru se nesmí v žádném případě zasunout do elektrické sítě 100-240 V.

Használati útmutató

Ez az AC/DC hálózati adapter javasolt a CASIO termékek használatához. Kérjük kövesse a termékkel együtt szállított használati útmutató utasításait.

Biztonsági elírások

- Óvja készülékét nedvességtől, portól, túlzott hűségűtől, csak száraz helyiségben használja.
- Atisztításához száraz rongyot használjon. Tisztítás, szerelés előtt húzza ki a konnektorból
- Ha hosszab ideig nem használja készülékét, húzza ki a konnektorból.

Gyerektől tartsa távol! Az egyenáramú (DC) univerzális csatlakozódugaszt véletlenül sem csatlakoztassa 100-240 V-os hálózati konnektorba!



EN / Manufacturer :	CZ / Výrobce :	SK / Výrobca :	HU / Gyártó :
Fast ČR, a.s.; U Sanitasu 1621, CZ 25101 Říčany			