

**CZ: Návod k použití a údržbě**

Ukládejte nejtěžší zboží na spodní polici, aby nedocházelo k nevyváženosti polic.

Při přemísťování regálu odstraňte zboží z polic.

Otírejte suchým hadrem.

K čištění nepoužívejte kyselou kapalinu ani jiné chemikálie, aby nedošlo k rezivění.

Používejte v suchém a dobře větraném prostředí.

**SK: Návod na použitie a údržbu**

Ukladajte najťažší tovar na spodnej polici, aby nedochádzalo k nevyváženosti polic.

Pri premiestňovaní regálu odstráňte tovar z polic.

Utierajte suchou handrou.

Na čistenie nepoužívajte kyslú kvapalinu ani iné chemikálie, aby nedošlo k reziveniu.

Používajte v suchom a dobre vetranom prostredí.

**PL: Instrukcje użytkowania i konserwacji**

Umieść najcięższe przedmioty na dolnej półce, aby uniknąć niewyważenia półek.

Podczas przesuwania regału należy usunąć towar z półek.

Wytrzyj suchą szmatką.

Nie używaj kwaśnych płynów ani innych chemikaliów do czyszczenia, aby uniknąć rewizji.

Używać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

**DE: Gebrauchs- und Wartungsanleitung**

Bewahren Sie die schwersten Gegenstände auf dem unteren Regal auf, um ein Ungleichgewicht der Regale zu vermeiden.

Wenn Sie das Regal bewegen, nehmen Sie die Ware aus den Regalen.

Mit einem trockenen Tuch abwischen.

Verwenden Sie zum Reinigen keine säurehaltigen Flüssigkeiten oder andere Chemikalien, um eine Überarbeitung zu vermeiden.

In einer trockenen und gut belüfteten Umgebung verwenden.