

Návod k obsluze

(110003)

Dodržujte všechny pokyny k provozu.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte jen v suchém prostředí, chraňte před prachem, špínou a vysokou teplotou
- Přístroj neotvírejte a při poškození nepoužívejte
- Opravu přenechejte autorizovanému servisu
- Pro čištění používejte jen suchý jemný hadřík
- Před čištěním a delším nepoužíváním odpojte od sítě.
- **Upozornění! Přístroj nepatří do rukou dětem**

