

Údržba kancelářských židlí a křesel

U kancelářských židlí a křesel doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů!

Údržba látkových potahů

Látkové potahy doporučujeme pouze šamponovat vhodným čisticím prostředkem na bázi jemné pěny. Pěnu naneste na znečištěné místo, nechte působit a pak vysajte vysavačem nebo vysušte jemným bavlněným hadříkem. Potah by neměl při čištění příliš navlhnout do hloubky. Po čištění nechte důkladně vyschnout před dalším užíváním!

Na potahy nikdy nepoužívejte!

- agresivní chemické čističe
- brusné pasty a čistidla na obuv
- tvrdé mechanické kartáče
- rozpouštědla a chemikálie
- přípravky na nádobí

Tipy pro údržbu látkových potahů

- K údržbě látkových potahů doporučujeme používat pouze kvalitní a pro daný typ látek určené přípravky. Použitím nevhodného prostředku nebo jiné chemikálie můžete povrch závažně a nenávratně poškodit! Před aplikací jakéhokoliv prostředku, proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.

- Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost potahu! Proto doporučujeme jednou týdně vysát prachové částice. Kompletní čištění pak provádějte (dle intenzity užívání) 1-2x za rok. Případně vzniklé skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!

- Na křeslo nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch látky.

- Nevystavujte křeslo přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně odstínů barvy potahu.

- Neumisťujte křeslo do vlhkého prostředí ani příliš blízko k radiátoru nebo jinému zdroji tepla. Minimální doporučená vzdálenost křesla od tepelného zdroje je 30 cm.

- Chraňte sedadlo před domácími mazlíčky. Jejich dráčky, sliny a tělní výměšky mohou povrch křesla poškodit.

- Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, jako jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot (neplatí pro zátěžové látky typu BX). Dbejte opatrnosti také v blízkosti ostrých rohů stolů a jiného nábytku.

Údržba ekokůže

Životnost křesla nebo židle polstrované ekokůží můžeme prodloužit tím, že se o ni budeme řádně starat. První zásadou je, nevystavovat ji dlouhodobě přímému slunečnímu záření a teplotám nad 25 stupňů Celsia. Nepoužíváme žádné chemické prostředky a přípravky určené na pravou kůži, pro běžnou údržbu postačí hadřík navlhčený v čisté vodě, případně slabém roztoku mýdla s neutrálním pH. Látka by ale neměla pouštět barvu, aby nevzniklo víc škody, než užitku. Vhodné je také pravidelně ošetřovat ekokůži sprejem, určeným speciálně pro tento materiál, většinou jej seženeme v prodejnách s obuví.

Čištění ekokůže

- Pokud potřebujeme vyčistit menší skvrny, postačí už zmíněný slabší roztok mýdla nebo pracího prášku, v žádném případě ale neberte do ruky rezný kartáč, protože byste si mohli do židle vydrát nepěknou díru. Takový pokus o odstranění fleků třeba po červeném víně může lehce skončit

nenávratným zničením potahu. Pokud sáhnete po nějakém čističi na ekokůže, přečtěte si nejprve pozorně návod k jeho použití a pro jistotu jej nejdřív vyzkoušejte na místě, které není na první pohled vidět.

- Při polití ekokůže tekutinou ji nejprve rychle vysajeme papírem a vzniklou skvrnu následně opět vyčistíme vlhkým hadrem. Obdobně postupujeme i v případě, že nám na židli/křeslo upadne nějaké jídlo. Je potřeba co nejdříve odstranit tu nejhorší nečistotu a flek jemně vydrhnout. Když se to nepodaří nebo dojde k potřísnění umělé kůže těžce odstranitelnou látkou (inkoustem, lakem na nehty a podobně), raději se obraťte na odbornou úklidovou firmu, která by si měla v těchto případech poradit.

Údržba pravé kůže

- Nikdy nepoužívejte chemické prostředky nebo běžné čisticí prostředky, které jsou na trhu. Ty mohou zásadně ovlivnit vlastnosti kůže, mohou ji závažně a nenávratně poškodit! **Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži, proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.**

- **Ujistěte se, že Vaše křeslo je umístěno nejméně 50 cm od zdrojů tepla** jako např. krby, kamna, ohřívače, topení. Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla. Pomůžete tím udržet kůži vláčnou a předejete jejímu praskání, lámání a vyblednutí.

- **Udržujte kůži bez prachových částic.** Jednou do týdne křeslo vysajte a přetřete vlhkým bavlněným hadříkem. Prach působí na povrchu kůže jako abrazivo! Větrejte v obdobích vlhka.

- **Čerstvé skvrny a znečištění odstraňujte ihned** za pomoci navlhčené utěrky. Použijte umělou houbu namočenou v destilované vodě a krouživými pohyby otírejte skvrnu, jemně, netlačte, a poté pečlivě vysušte vlněnou utěrkou. Případnou tekutinu ihned odsajte papírovým ručníkem nebo kapesníkem. Jakmile kůže absorbuje tekutinu, skvrna je nevratná! Jestliže nelze skvrnu odstranit, obraťte se na specializovaný servis.

- **Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny a časopisy. Novinové barvivo může proniknout a zbarvit povrch kůže.**

- Optimální klimatické podmínky pro kožený nábytek jsou: vlhkost vzduchu 50 – 75% a teplota vzduchu 10 – 25°C.

- Kompletní čištění a konzervaci provádějte 2 – 4x za rok (dle intenzity užívání). Zachováte tím měkkost a atraktivní vzhled.

Dodržování těchto pravidel Vám nezabere mnoho času a až několikanásobně Vám prodlouží životnost Vašeho koženého nábytku!

Kůže podléhá degradační reakci, především u světlých barev, které mohou zežloutnout. Níže je seznam pravděpodobných situací, které mohou způsobovat výše zmíněný efekt žloutnutí:

* Povrchové ošetření kůže čisticími prostředky užívanými běžně v domácnosti může způsobit změnu barvy kůže.

* Rychlý pokles jakosti a nečekané blednutí barvy (žloutnutí) může být způsobeno dlouhodobým a přímým vystavením kůže slunečnímu svitu a teple během přepravy, uskladnění a používání. Doporučuje se uchovávat kůži při teplotách mezi 10 - 25°C, při vlhkosti mezi 50% - 75%, nevystavovat přímému slunečnímu svitu a jakémukoliv jinému zdroji tepla.

* Vypařování rozpouštědel lepidla užívaných při ručně vyráběných produktech, i když jsou aplikovány na zadní straně kůže.

* Vypařování těkavých látek z polštářových vycpávek způsobené nedostatečnou stabilizací expanzních materiálů během montáže.

* Nežádoucí reakce materiálů způsobené jejich kontaktem s dalšími komponenty. Je doporučováno zkontrolovat vždy místo dlouhodobého a přímého kontaktu mezi různými materiály, aby nedošlo k nežádoucímu vzájemnému působení mezi těmito komponenty.

Návod k výměně pístu

1. Píst z mechaniky, která je připevněna ke spodní straně sedáku, vytáhněte kroutivým pohybem směrem ven z mechaniky pomocí sikovek. V případě, že bude potřeba píst dále využívat, obalte místo kontaktu pístu s kleštěmi hadrem nebo tvrdším kartonem, aby nedošlo k poškození pístu.
2. Nyní je zapotřebí vytáhnout píst z kříže. Doporučujeme z kříže vytáhnout i kolečka, která by mohla při vytloukání pístu vyskočit a poškodit se.
3. Přes kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlučte píst z kříže pomocí kladiva. V případě, že píst již nebudete používat, na poškození nehleďte.
4. Nový píst společně s kolečky umístěte do kříže.
5. Mechaniku se sedákem nasuňte na horní část pístu.