



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

944005, 944006



- 3 režimy: automatický, manuální, veřejný
- Programovatelné hlavní (master/admin) heslo a uživatelské (user) heslo
- Kombinace otisku prstu a hesla
- 100 otisků prstů a dvě hesla pro více uživatelů
- E-klíč pro nouzové odemčení a správu
- Baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

Pozn.: Tento produkt je rozdělen na vertikální a horizontální typy. Jednotlivé panely mohou mít různá tlačítka. Pokud v této příručce zjistíte, že fyzická položka nemá tlačítko „#“, stiskněte místo toho tlačítko „*“.

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.


Jak přidat otisk prstu – maximálně 100 otisků prstů

→ Přiložte prst na snímač, na LED diodě se rozsvítí **zelené světlo** a zazní **dvojitě „pípnutí“**, držte prst stále na snímači, opět se rozsvítí zelené světlo s „pípnutím“, prst odtáhněte **(nebo stiskněte 5 na dobu 2 s, zadejte uživatelské heslo nebo hlavní heslo a #, a zadejte 4 #)**.

→ Jakmile se rozsvítí na LED diodě **modré světlo**, přiložte na snímač prst, zazní „pípnutí“, pak prst ze snímače odtáhněte. Nyní můžete začít zaznamenávat otisky prstu.

→ Přiložte prst na snímač, po **pípnutí** jej odtáhněte, opakujte, dokud se **nerozsvítí zelené světlo a nezazní dvojitě „pípnutí“**. **Otisk prstu je zaregistrován.**

→ Jakmile opět svítí na LED diodě **modré světlo**, lze přidat další nové otisky prstů. **(Pokud snímání otisků prstů není vyžadováno, počkejte, než světlo zhasne).**



Jak změnit uživatelské (user) heslo (tovární nastavení: 1-2-3-4)

→ Stiskněte **5** – zazní „pípnutí“, držte po dobu **2s** – dokud nezazní **druhé „pípnutí“**

→ Zadejte **aktuální uživatelské (user) heslo a #**, zazní **dvojitě „pípnutí“**

→ Zadejte **1#**, zazní **dvojitě „pípnutí“**.

→ Zadejte **nové heslo a #**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, nové uživatelské heslo aktivováno.



Jak změnit hlavní (master/admin) heslo (tovární nastavení: 5-4-3-2-1-5)

→ Stiskněte **5** – zazní „pípnutí“, držte po dobu **2s** – dokud nezazní **druhé „pípnutí“**

→ Zadejte **aktuální hlavní heslo a #**, zazní **dvojitě „pípnutí“**.

→ Zadejte **2#**, zazní **dvojitě „pípnutí“**.

→ Zadejte **nové heslo a #**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, nové hlavní heslo aktivováno.



Jak zámek odemknout

Metoda 1 - Heslo

- Zadejte **uživatelské heslo nebo hlavní heslo** a #, zazní **dvojitě „pípnutí“**, je odemčeno.
- Zatažením otevřete dveře.

"0 0 0 0" (Příklad) → #

Metoda 2 - Otisk prstu

- Přiložte **jakýkoliv registrovaný otisk prstu**, zazní **„pípnutí“**, stále držte prst na snímači, zobrazí se zelené světlo, pak zazní **dvojitě „pípnutí“**, je odemčeno.
- Zatažením otevřete dveře.


Jak nastavit režim

- Vložte do USB portu **E-klíč**.

Automatický režim → Zadejte **44#1#**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, **automatický režim aktivován**.

Manuální režim → Zadejte **44#2#**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, **manuální režim aktivován**.

Veřejný režim → Zadejte **44#3#**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, **veřejný režim aktivován**.



Veřejný režim (nastavení dočasného/jednorázového hesla)

- Po nastavení veřejného režimu je možné **nastavit otisk prstu nebo libovolný číselný kód**.
- **Jak nastavit otisk prstu** – přiložte prst na senzor – svítí modré světlo – odtáhněte prst (**6x - střídavě bliká modré a zelené světlo**), až zůstane **svítit zelené světlo** a ozve se **2x „pípnutí“**, otisk prstu je uložen.
- **V tomto režimu lze zámek odemknout kromě nastaveného otisku/číselného kódu také pomocí hlavního (master/admin) hesla nebo E-klíče. Uživatelské heslo nefunguje.**

Jak zámek zamknout

Individuální automatický režim (zámek se automaticky po chvíli uzamkne)

- Zatlačením zavřete dveře, automaticky se zamknou.

Individuální manuální režim (pro zamknutí a odemknutí je vyžadován otisk zaregistrovaného prstu)

- Zatlačením zavřete dveře.
- Zadejte #, západka se vysune, je zamčeno.

Veřejný režim

- Zatlačením zavřete dveře.
- Zadejte **libovolné heslo** a #, zazní **dvojitě „pípnutí“**.
- Západka se vysune, je zamčeno.

Jak inicializovat zámek (inicializace - nastavení počátečních hodnot)


→ Vložte do USB portu **E-klíč**.

→ Zadejte **11#**, zazní **dvójité „pípnutí“**, systém je inicializován.

Poznámka: Systém inicializován, všechny otisky prstů smazány, zámek lze otevřít libovolným otiskem prstu.

Uživatelské heslo: 1-2-3-4


Hlavní heslo: 5-4-3-2-1-5



Další funkce:

E-klíč

1. Vložte do USB portu **E-klíč**.
2. Zatažením otevřete dveře.




Upozornění na vybitou baterii

1. Pokud zazní **šestkrát „pípnutí“** ... **po otevření dveří, signalizuje to vybitou baterii**, kterou je potřeba včas vyměnit.


Typ baterie: Použijte **alkalické baterie 3X AAA**, uhlíkové baterie nepoužívejte.

Vnější napájecí zdroj


Při vybité baterii **lze připojit powerbanku nebo mobilní zástrčku pro externí napájení**. Po odemčení okamžitě vyměňte baterii.





Pokyny k instalaci



INSTALAČNÍ VÝKRES




1. Umístěte instalační výkres na dveře, asi 45 mm mezi rám dveří a středový otvor (obrázek 1); pak vyvrtejte otvor.



Obrázek 1

Připojení



2. Instalace předního panelu a těla zámku


2.1) Instalace „vše v jednom“

Protáhněte vodič středovým otvorem a připojte k tělu zámku, (utáhněte drát, ale nerozdrťte jej), upevněte panel a tělo zámku šroubem M4X18.

2.2) Oddělená instalace


Protáhněte vodič středovým otvorem a upevněte přední panel šroubem M4X16 s podložkou, pak připojte tělo zámku, (utáhněte drát, ale nerozdrťte jej), upevněte tělo zámku šroubem ST3.5X18.

2.1



	Tloušťka dveří (mm)	Šroub
	14mm~18mm	M4X18
	18mm~20mm	M4X20

2.2



	Tloušťka dveří (mm)	Šroub
	12mm~16mm	M4X14
	16mm~20mm	M4X16

3. Upevněte protikus zámku šroubem ST3.5X18 (ujistěte se, že západka funguje správně).

