

808015

OTOČNÁ STOLNÍ LED LAMPA

NÁVOD K OBSLUZE




Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Specifikace výrobku


Výkon LED zdroje	7–10 W, 90 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000–6500 K, 3 úrovně
Úrovně jasu	10 úrovní
Počet LED diod	80 LED bílá + teplá
Index CRI	> 90+
USB kabel	140 cm / 55 palců
Stojan	11 cm / 4,33 palce
Ohebné rameno	40 cm / 15,75 palce
Rozměr C-svorky	Max. 5,5 cm / 2,17 palce
Rozměr hlavy lampy	62 cm / 24,41 palce
Materiál těla lampy	Hliníkový plášť
Napájení	USB připojení
Provozní napětí	USB rozhraní 5 V, 2 A
Úhel osvětlení	180°, svit ze strany

Upozornění

- Lampu pevně připevněte k desce stolu, aby nedošlo k jejímu pádu a poškození.
- Lampu nevystavujte přímému slunečnímu záření, dešti ani vlhkosti, hrozí poškození funkce výrobku.
- Vyhněte se přímému pohledu do zdroje světla, aby nedošlo k poškození Vašeho zraku. LED světelný zdroj tohoto výrobku není vyměnitelný.
- V závislosti na výstupu počítačového připojení nemusí být lampa schopna dosáhnout jmenovitého jasu.
- Výrazné zahřátí trubice lampy je normální jev. Lampu můžete na několik minut vypnout a nechat zchladnout.



Návod k použití



1. Připojte kabel k USB portu počítače nebo síťového adaptéru.
2. Po zapojení se rozsvítí modrá kontrolka na vypínači, signalizující úspěšné připojení napájení.
3. Stiskněte tlačítko vypínače. LED světlo se rozsvítí a současně zhasne modrá kontrolka na vypínači.
4. Režim osvětlení můžete upravit pomocí tlačítka teploty barvy a tlačítka jasu. Dostupné jsou 3 úrovně teploty barvy a 10 úrovní jasu, celkem 30 režimů.
5. Stisknutím tlačítka vypínače světlo zhasnete. LED světlo zhasne a současně se rozsvítí modrá kontrolka na vypínači.
6. **Další funkce:**

Funkce paměti: Stolní lampa si zapamatuje nastavení jasu a teploty barvy v čase předchozího použití.

30-vteřinový časovač vypnutí: Podržte tlačítko vypínače po dobu 2 vteřin. Modrá kontrolka zabliká a po 30 vteřinách se světlo automaticky zhasne.

30-minutový časovač vypnutí: Dvakrát stiskněte tlačítko vypínače. Červená kontrolka se rozsvítí a po 30 minutách se lampa automaticky vypne.

