




164023 - 164025




- 1.** Postavte páskovač na balený předmět a sklopte uzavírací páky směrem od sebe




- 2.** Volný konec pásky zasuňte do páskovače dle šipek




- 3.** Přidržovačem zajistěte pásku




- 4.** Oviňte pásku kolem baleného předmětu a prostrčte ji pod nožem a skrz navíjecí kolečko




- 5.** Vratným pohybem napínací páky utáhněte pásku




- 6.** Zasuňte sponu na pásku




- 7.** Sklopte uzavírací páky směrem k sobě



- 8.** Dle šipek odtáhněte páky od sebe. Tím uzavřete sponu a odstříhnete přebytečnou pásku



- 9.** Uzavírací páky vraťte do původní polohy a uvolněte pásku z přidržovače



- 10.** Vysuňte páskovač z provedeného úvazku